

Keeping the World Flowing for Future Generations



Manual de instrucciones de configuración completa, estado y monitorización de los actuadores IQ e IQT





Índice

	1.	Introducción	3
		1.1 Uso del mando de configuración de F	lotork_4
Pro		1.2 Conexión con el actuador	6
		1.3 Protección con contraseña	7
A	2.	Configuración	8
Configuracion		2.1 Límites	8
		2.2 Indicación	11
		2.3 Control	14
		2.4 ESD	32
		2.5 Seguridad	34
		2.6 Por Defecto	35
ر ش ا	3.	Estado	36
Estado		3.1 Control	36
Litado		3.2 Alarmas	40
		3.3 Movimiento	41
		3.4 Indicación	42
		3.5 Diagnóstico	43
հո տՈւ	4.	Reg. Datos	44
Reg. Datos		4.1 Torque Logs	45
		4.2 Reg. Eventos	47
		4.3 Reg. Tendencia	51
		4.4 Reg. Trabajo	54
		4.5 Partial Stroke	58
		4.6 Fijar Fecha Reg	59
÷	5.	Info	60
Info		5.1 Actuador	61
		5.2 Válvula	64
		5.3 Reductor	64
		5.4 Historial Servicio	65
		5.5 Alarmas Servicio	65
		5.6 NAMUR 107	66
		5.7 Ayuda En Línea	67

1. Introducción

Este manual incluye instrucciones para llevar a cabo la configuración y el análisis del actuador.

Dentro de la estructura del manual, la sección 1 contiene las instrucciones relacionadas con el uso del mando de configuración, la navegación por los menús y la protección con contraseña. Estas instrucciones deben aplicarse a la hora de modificar los ajustes y visualizar la información que se especifican en las secciones 2-5.

Por tanto, el usuario debe estar familiarizado con las operaciones indicadas en la sección 1 antes de comenzar a usar el mando de configuración.

Este manual debe leerse junto con los documentos PUB002-039, Gama IQ: instrucciones para el uso seguro, instalación, configuración básica y mantenimiento o PUB002-065, Gama IQT: instrucciones para el uso seguro, instalación, configuración básica y mantenimiento, suministrados con el actuador correspondiente.





El mando de configuración se utiliza para establecer conexión con el actuador, navegar por los menús, modificar los ajustes y visualizar la información presentada en la pantalla del actuador.



Bluetooth°

Botón Función general

1

2

7

- Desplazamiento hacia arriba.
- Desplazamiento hacia abajo/conexión *Bluetooth*[®].
- 3. **O** Reducción del valor/cambio de ajuste/desplazamiento hacia la izquierda.
- 4. Aumento del valor/cambio de ajuste/desplazamiento hacia la derecha.
- Selección del elemento marcado. Almacenamiento del ajuste marcado. Parada del actuador (si está habilitado el control con el mando de configuración; consulte la sección 2.3.1).
- 6. 🖵 Retorno al menú anterior.
 - Cambio entre las vistas estándar y de zoom en los gráficos de par del registrador de datos.
- Activación de la función preconfigurada, guardada en el mando de configuración (Actuator Setting Tool Pro) *Bluetooth*[®] de Rotork.
- 9. (((••)) Ventana del transmisor de infrarrojos.
- 10. U Envío de una orden de cierre al actuador conectado (si la función está habilitada; consulte la sección 2.3.1).
- 11. Envío de una orden de apertura al actuador conectado (si la función está habilitada; consulte la sección 2.3.1).

<u>Navegación</u>

Para desplazarse por las pantallas, los menús y las páginas, utilice los botones $\textcircled{O}, \textcircled{O}, \textcircled$

Instrucciones abreviadas

En este manual se usan instrucciones abreviadas para indicar al usuario las principales operaciones necesarias; por ejemplo: \bigcirc (seleccionar), \bigcirc y \bigcirc (editar el valor del ajuste), o \bigcirc (guardar). En la parte inferior izquierda de la pantalla también se indicarán los botones correspondientes.

Páginas, funciones e índice

La pantalla indica el número de cada función al marcarla, junto con el número total de funciones de la página seleccionada. En el ejemplo inferior, la función Acción es la segunda de las doce funciones que incluye esa página **(2/12)**.

En este manual se utiliza el número de función de la pantalla como referencia para las instrucciones.



La función Acción (marcada) es la segunda de las doce funciones de la página LÍMITES.

<u>Selección</u>

El botón **•** se usa para seleccionar elementos del menú principal u otros menús, o botones de instrucciones. En lo que respecta a los ajustes, el botón **•** se utiliza cuando es necesario modificarlos. La primera vez que esto ocurra durante una sesión, se solicitará una contraseña (consulte la sección 1.3). Los cambios posteriores realizados dentro de la misma sesión no requerirán introducir la contraseña. Al pulsar el botón, se abrirá el elemento seleccionado del menú o se marcará un ajuste o una función.

En las pantallas de introducción de información, instrucciones y contraseña habrá que seleccionar el botón OR o Cancel. Desplácese con los botones O o O para marcar el botón que desee y pulse o para seleccionarlo.

Controles de configuración

Existen cuatro tipos de controles de configuración. Al seleccionar una función, esta o los ajustes y valores correspondientes se pueden modificar mediante listas desplegables, casillas de verificación, controles deslizantes o valores numéricos.

Listas desplegables

Controls

Las listas desplegables aparecen marcadas con el símbolo 💌.



A continuación, como ejemplo, se muestra la función del contacto de indicación S1 (marcada). Al seleccionarla (escriba la contraseña si es necesario; consulte la sección 1.3), el ajuste definido para la función aparecerá marcado en la lista desplegable.



El símbolo \checkmark de la lista desplegable indica que hay más ajustes disponibles, a los que puede acceder pulsando los botones \bigcirc o \bigcirc .

Pulse los botones **O** o **O** para desplazarse por la lista hasta que aparezca marcada la función que desee. Pulse **O** para seleccionarla. La lista desplegable se cerrará y la función seleccionada se guardará y se mostrará en la página.

Para salir de la lista desplegable sin guardar un nuevo ajuste y regresar a la página anterior, pulse **O**.

Casillas de verificación

Las casillas de verificación pueden aparecer marcadas o sin marcar (\boxtimes o \Box).

	Contactos	
	Rele Monitor	
Modo	Disponible	\checkmark
	51	
Funcion	Limite Cierre	•
Contacto	N/A	N/C
Posicion		0%
	52	
Funcion	Limite Apert.	\checkmark
Contacto	N/A	N/C
Posicion		0%
▲▼ ←		3/37

En la imagen superior se muestran como ejemplo las casillas de verificación del tipo de contacto de indicación S1.

	Contactos		
	Rele Monitor		
Modo	Disponible		\bullet
	S1		
Funcion	Limite Cierre		\bullet
Contacto	N/A	N/C	
Posicion			0%
	S2		
Funcion	Limite Apert.		\bullet
Contacto	N/A	N/C	
Posicion			0%
			3/37

Al seleccionar el ajuste (escriba la contraseña si es necesario; consulte la sección 1.3), se marcará el modo seleccionado.

Use los botones **O** o **O** para cambiar de modo.

Una vez que haya marcado el modo deseado, pulse 🕏 para seleccionarlo. El modo seleccionado se guardará y aparecerá marcado en la página.

Para salir de la zona de las casillas de verificación sin guardar un nuevo ajuste y regresar a la página anterior, pulse **O**.

Controles deslizantes

Los controles deslizantes indican gráficamente el valor seleccionado y van seguidos del valor numérico exacto, como en la imagen siguiente:

Posicion		35%
----------	--	-----

El rango que abarca el control deslizante es fijo y depende de cada función.



En la imagen superior se muestra como ejemplo el valor de la posición de indicación S1. La información de la función Pos. % Apert. del contacto S1 muestra la posición de la válvula en la cual el contacto cambiará de estado.

Pulse a (escriba la contraseña si es necesario; consulte la sección 1.3). Use los botones a o a para reducir o aumentar el valor.

Los controles deslizantes tienen una configuración continua; es decir, si se pulsa \bullet cuando estén en el valor mínimo, pasarán a indicar el valor máximo. Los valores cambiarán más rápidamente si mantiene pulsados los botones \bullet o \bullet .

Una vez ajustado el valor deseado, pulse 🕏 para seleccionarlo. El valor seleccionado se guardará y aparecerá en la página correspondiente.

Para salir de la zona del control deslizante sin guardar un nuevo ajuste y regresar a la página anterior, pulse \bigcirc .

Valores numéricos

Los valores numéricos corresponden a campos de tiempo o direcciones, entre otros, tal como se muestra en el ejemplo siguiente.

	Parado	
	Pakscan	
Direccion		
Baudios	2400	\bullet
	Posicion	
Tmp. Actualiz. (s)	1	
Desviacion		5%
	Par	
Tmp. Actualiz. (s)	5	
		1/8

Pulse 🗟 (escriba la contraseña si es necesario; consulte la sección 1.3).

Use los botones O o O para reducir o aumentar el valor numérico. Pulse 🗑 para seleccionar el valor.

Para salir de la zona del valor numérico sin guardar un nuevo ajuste y regresar a la página anterior, pulse $m \Theta$.



A continuación se muestra el mando de configuración Actuator Setting Tool Pro Bluetooth® de Rotork, que incorpora la tecnología inalámbrica Bluetooth. Puede identificarse gracias a que los símbolos de los botones y la banda existente entre la parte superior e inferior de la carcasa son transparentes.

En el mando de configuración Setting Tool Pro infrarrojo de Rotork, los botones y la banda entre ambas partes de la carcasa son de color amarillo sólido.



Pro infrarrojo de Rotork Transparente: Mando de configuración Setting Tool Pro Bluetooth® de Rotork

Conexión con el actuador por Bluetooth

Para poder establecer conexión por *Bluetooth* con el actuador, este debe estar encendido. El ajuste de seguridad predeterminado del actuador para la conexión Bluetooth requiere su activación mediante una orden enviada por infrarrojos. Esto significa que el usuario debe estar muy cerca del actuador y tenerlo en la línea de visión directa.

Apunte el mando de configuración hacia el sensor infrarrojo situado en la parte inferior derecha de la pantalla del actuador desde una distancia máxima de 0.25 m; después, pulse **Q** hasta que el botón 🗑 parpadee de color azul.

La pantalla pasará a mostrar el menú principal.



El mando de configuración establecerá conexión por Bluetooth automáticamente (puede tardar hasta 5 segundos en hacerlo).

Cuando la conexión se haya establecido, aparecerá una luz azul en el mando y en la pantalla del actuador. Una vez conectado, el mando podrá utilizarse sin necesidad de apuntar con él hacia la pantalla del actuador

La conexión Bluetooth se mantendrá mientras se utilicen los botones del mando de configuración. Si durante 6 minutos no se pulsa ningún botón del mando, la conexión Bluetooth se desactivará y las luces azules del mando a distancia y de la pantalla se apagarán. Para desactivar la conexión Bluetooth manualmente en cualquier momento, pulse \bigcirc y \bigcirc a la vez.

Conexión con el actuador por infrarrojos

La conexión por infrarrojos se utiliza cuando:

- se ha deshabilitado la conexión Bluetooth (consulte la sección 2.5);
- es necesario cambiar la configuración sin energizar el actuador; o,
- se utiliza el mando de configuración antiguo Setting Tool Pro exclusivamente infrarrojo de Rotork (mando con la banda amarilla).

En el mando de configuración exclusivamente infrarrojo, los botones y la banda situada entre ambas partes de la carcasa son de color amarillo sólido.

La comunicación se efectúa mediante órdenes enviadas por infrarrojos desde un punto que esté en la línea de visión directa del actuador, desde una distancia inferior a 0,25 m. Los botones tienen las mismas funciones que se indican en este manual. Cada vez que pulse un botón, enviará una orden puntual por infrarrojos; para ello, el mando debe estar dentro del rango de alcance



Puede visualizar los menús, las páginas y los ajustes cuando el actuador esté configurado en los modos Remoto, Stop o Local. Para cambiar un ajuste, debe situar el actuador en los modos Local o Stop (con el mando selector rojo) y escribir la contraseña correcta.

Se le solicitará la contraseña la primera vez que seleccione una función. Una vez que la haya escrito correctamente, podrá realizar otros cambios sin tener que volver a escribirla mientras la sesión de comunicación entre el mando de configuración y el actuador esté activa.

Si el actuador está en modo Remoto y selecciona un ajuste, aparecerá una pantalla con el mensaje siguiente:



Pulse 🕏 para regresar a la pantalla anterior. Sitúe el mando selector rojo en modo Local o Stop para poder hacer ajustes.

Una vez seleccionado el modo Local o Stop del actuador, si selecciona una función de configuración aparecerá la pantalla de la contraseña:



En ella se mostrará la contraseña predeterminada de fábrica (ROTORK) y aparecerá marcado el botón OK.

Pulse 👦 Volverá a aparecer la página de configuración desde la cual seleccionó la función, con dicha función marcada.

Si se ha configurado una contraseña de usuario, aparecerá la pantalla siguiente:



Introducción de una contraseña definida por el usuario:

Pulse **O** para marcar el cuadro de entrada de una nueva contraseña; después, pulse **G**.

Pulse **O** y **O** para desplazarse por los caracteres alfanuméricos hasta que aparezca el que busca.

Pulse **O** para avanzar hasta el siguiente carácter.

Pulse **O** para borrar el carácter marcado.

Pulse 🕏 una vez que haya terminado de seleccionar la contraseña.

Desplácese hasta el botón OK con los botones \bigcirc y \bigcirc . Por último, pulse O.



Configuracion
Limites
Indicacion
Control
ESD
Seguridad
Por Defecto

2.	Menú	Со	nfiguración	Página
	2.1	Lír	nites	8
	2.2	Ind	dicación	11
	2.2	2.1	Contactos	11
	2.2	2.2	Pantalla Local	12
	2.2	2.3	Analógico	14
	2.3	Co	ntrol	14
	2.3	3.1	Control Local	15
	2.3	3.2	Control Remoto	16
	2.3	3.3	Interrupter Timer	31
	2.4	ES	D	32
	2.5	Se	guridad	34
	2.6	Ро	r Defecto	35

2.1 Configuración – Límites



* Solo en los modelos IQT.

En la imagen superior se muestra la página Límites con los ajustes predeterminados.

Config. Cierre

1/14 Dirección

Permite seleccionar la dirección de giro necesaria para cerrar la válvula. Accione manualmente el actuador con el volante para definir la dirección de cierre de la válvula.

Reloj (por defecto): la válvula se cierra al girar el actuador en sentido horario.

Antirreloj: la válvula se cierra al girar el actuador en sentido antihorario.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🗔 La casilla de verificación marcada indicará la dirección de cierre configurada.

2/14 Acción

Permite configurar el actuador para que se cierre en función del par (para las válvulas de asiento) o del límite (para las válvulas que no sean de asiento).

Contacte con el fabricante de la válvula para conocer cuál es la configuración recomendada. Si no dispone de instrucciones del fabricante, consulte la tabla siguiente:



Tipo de válvula	Acción (cierre)	Acción (apertura)
De compuerta en cuña	Par	Límite
De asiento	Par	Límite
De mariposa	Límite	Límite
De compuerta plana	Límite	Límite
De bola	Límite	Límite
De tapón (o macho)	Límite	Límite
De compuerta de esclusa	Límite	Límite
De compuerta deslizante	Límite	Límite
De compuerta deslizante paralela	Límite	Límite

Límite (por defecto): el actuador moverá la válvula hasta la posición Límite Cierre configurada y se detendrá.

Par: el actuador moverá la válvula hasta la posición Límite Cierre configurada y después aplicará el par definido (función 3/14) para asentar la válvula.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🛇 🗟. La casilla de verificación marcada indicará la acción de cierre configurada.

3/14 Par

El valor de par disponible para cerrar la válvula puede limitarse entre el 40 % y el 100 % del par nominal indicado en la placa de características. Si el actuador detecta el par configurado al realizar el cierre entre los límites, se detendrá y deberá accionarse en sentido inverso antes de que pueda cerrarse de nuevo. El par de trabajo puede monitorizarse con el registrador de datos (consulte la sección 3) y usando la pantalla principal par-posición (consulte la sección 2.2.2).

El valor predeterminado del límite de par de cierre es el 40 %. Si al hacer el pedido se especifica un determinado valor de par, Rotork configurará el porcentaje (%) equivalente a dicho valor de par.

Si el actuador se suministró junto con una válvula, es posible que el fabricante de la válvula haya configurado el límite de par de cierre de acuerdo con las pruebas realizadas o los requisitos de diseño especificados.

Si no dispone de instrucciones del fabricante de la válvula, ajuste el valor mínimo requerido para cerrar la válvula en las condiciones de proceso.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗑 🔿 🗢 🔂. El control deslizante indicará el valor de par de cierre configurado.

4/14 Fijar Límite

Solo deben definirse límites cuando el actuador esté acoplado a la válvula.

El número mínimo de vueltas entre las posiciones Límite Cierre y Límite Apert. es de 2,5 o 30° (actuadores IQT). No podrá definirse una posición Límite Cierre si el actuador está en la posición Límite Apert. o no existen 2,5 vueltas (30°) entre su posición y la posición Límite Apert. Si se produce algún problema cuando ocurra esto (por ejemplo, si un actuador en la posición Límite Cierre está acoplado a una válvula en su posición de apertura), consulte la sección 2.6, "Por defecto - Límites".

Si el actuador se suministró junto con una válvula, es posible que el fabricante de la válvula haya configurado las posiciones Límite Cierre y Límite Apert.; consulte la prueba que se explica más adelante.

Para definir la posición Límite Cierre, hay que mover el actuador hasta la posición Límite Cierre de la válvula y pulsar 🕤

El actuador mostrará el mensaje siguiente:



Mueva el actuador y la válvula hasta la posición de cierre. Deje que el actuador rebase la posición; para ello, ábralo entre $\frac{1}{2}$ y 1 vuelta.

Pulse 🗑 para seleccionar OK.

La posición de la válvula se configurará como Límite Cierre. El piloto LED de cierre (de color verde por defecto; consulte la sección 2.2.2) se iluminará, si no lo había hecho anteriormente.

Prueba: Para confirmar la posición límite, abra el actuador hasta que el piloto LED cambie de color; después, ciérrelo hasta que el piloto LED de posición Límite Cierre se ilumine al alcanzar la posición Límite Cierre configurada.

Config. Apertura

5/14 Acción

Permite configurar el actuador para que se abra en función del par (para las válvulas de asiento trasero) o del límite (para las válvulas que no sean de asiento trasero).

Contacte con el fabricante de la válvula para conocer cuál es la configuración recomendada. Si no dispone de instrucciones del fabricante de la válvula, configure la opción Límite para la acción de apertura.

Límite (por defecto): el actuador moverá la válvula hasta la posición Límite Apert. configurada y se detendrá.

Par: el actuador moverá la válvula hasta la posición Límite Apert. configurada y después aplicará el par definido (función 6/14) para situar la válvula en la posición del asiento trasero.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🗘 🗟. La casilla de verificación marcada indicará la acción de apertura configurada.

6/14 Par

El valor de par disponible para abrir la válvula puede limitarse entre el 40 % y el 100 % del par nominal indicado en la placa de características. Si el actuador detecta el par configurado al realizar la apertura entre los límites, se detendrá y deberá accionarse en sentido inverso antes de que pueda abrirse de nuevo. El par de trabajo puede monitorizarse con el registrador de datos (consulte la sección 3) y usando la pantalla principal par-posición (consulte la sección 2.2.2).

El valor predeterminado del límite de par de apertura es el 40 %. Si al hacer el pedido se especifica un determinado valor de par, Rotork configurará el porcentaje (%) equivalente a dicho valor de par.

Si el actuador se suministró junto con una válvula, es posible que el fabricante de la válvula haya configurado el límite de par de cierre de acuerdo con las pruebas realizadas o los requisitos de diseño especificados.

Si no dispone de instrucciones del fabricante de la válvula, ajuste el valor mínimo requerido para abrir la válvula en las condiciones de proceso, que debe ser superior al del par de cierre.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🛇 🗔 El control deslizante indicará el valor límite de par de apertura configurado.

7/14 Fijar límite

Solo deben definirse límites cuando el actuador esté acoplado a la válvula.

El número mínimo de vueltas entre las posiciones Límite Apert. y Límite Cierre es de 2,5. No podrá definirse una posición Límite Apert. si el actuador está en la posición Límite Cierre o no existen 2,5 vueltas entre su posición y la posición Límite Cierre. Si se produce algún problema cuando ocurra esto (por ejemplo, si un actuador en la posición Límite Apert. está acoplado a una válvula en su posición de cierre), consulte la sección 2.6, "Por defecto -Límites".

Si el actuador se suministró junto con una válvula, es posible que el fabricante de la válvula haya configurado las posiciones Límite Cierre y Límite Apert.; consulte la prueba que se explica más adelante.

Para definir la posición Límite Apert., hay que mover el actuador hasta la posición Límite Apert. de la válvula y pulsar 👦

El actuador mostrará el mensaje siguiente:



Mueva el actuador y la válvula hasta la posición de apertura. Deje que el actuador rebase la posición; para ello, ciérrelo entre $\frac{1}{2}$ y 1 vuelta.

Pulse 🗑 para seleccionar OK.

La posición de la válvula se seleccionará como posición Límite Apert. El piloto LED de apertura (de color rojo por defecto; consulte la sección 2.2.2) se iluminará, si no lo había hecho anteriormente.

Prueba: Para confirmar la posición límite, cierre el actuador hasta que el piloto LED cambie de color; después, ábralo hasta que el piloto LED de posición Límite Apert. se ilumine al alcanzar la posición Límite Apert. configurada.

8/14 Vueltas (no editable)

Muestra el número de vueltas del actuador entre las posiciones Límite Cierre y Límite Apert.

9/14 Posición (no editable)

Muestra la posición real del actuador, en una escala del 0 % al 100 %.

10/14 Velocidad (solo para los actuadores IQT)

La velocidad predeterminada es del 100 % (nominal) para los actuadores IQT o del 50 % para los actuadores IQTM. La velocidad puede ajustarse en función de las necesidades operativas o del proceso.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🔿 🗢 🗟. El control deslizante indicará la velocidad configurada.

Bypass Límite Par

El ajuste predeterminado para la anulación (bypass) de los límites de par de apertura y cierre es Off (es decir, los límites de par de seguridad están activos en todo momento). La anulación de los límites de par de seguridad permite que el valor de par disponible sea hasta aproximadamente el 150 % del valor nominal.

Consulte al fabricante o al instalador de la válvula para confirmar que la estructura de la válvula y los componentes de la interfase pueden soportar el par/empuje adicional.

11/14 Abriendo

El límite de par de apertura de seguridad puede anularse en una parte de la carrera de apertura (consulte la función 12/14). Cuando seleccione la opción On, habrá disponible un par de hasta aproximadamente el 150 % del valor nominal para abrir aquellas válvulas que puedan "adherirse".

Para cambiar el ajuste, pulse $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$. La casilla de verificación marcada indicará el estado de la anulación del límite de par de apertura configurado.

12/14 OP Bypass Pos

Cuando esté seleccionada la opción On para la anulación del límite de par de apertura (consulte la función 11/14), puede definirse la parte de la carrera de apertura en la que se desee anular el límite de par de seguridad. Si se selecciona la opción Off para la anulación del límite de par de apertura, el elemento de control de la posición de anulación de apertura aparecerá atenuado.

El rango de posición disponible para anular el límite de par de seguridad es del 0 % (Límite Cierre) al 95 %. Fuera de la posición de anulación configurada, el límite de par de seguridad volverá a ser el definido en la función 6/14.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🔊 🗔. El control deslizante indicará el rango de posición configurado en el que se anulará el límite de par de apertura.

13/14 Cerrando

El límite de par de cierre de seguridad puede anularse en una parte de la carrera de cierre (consulte la función 14/14). Cuando seleccione la opción On, habrá disponible un par de hasta aproximadamente el 150 % del valor nominal para cerrar la válvula.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🗔. La casilla de verificación marcada indicará el estado de la anulación del límite de par de cierre.

14/14 CL Bypass Pos

Cuando esté seleccionada la opción On para la anulación del límite de par de cierre (consulte la función 11/14), puede definirse la parte de la carrera de cierre en la que se desee anular el límite de par de seguridad. Si se selecciona la opción Off para la anulación del límite de par de cierre, el elemento de control de la posición de anulación de cierre aparecerá atenuado.

El rango de posición disponible para anular el límite de par de seguridad es del 100 % (Límite Apert.) al 5 %. Fuera de la posición de anulación configurada, el límite de par de seguridad volverá a ser el definido en la función 3/14.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🔊 🗔. El control deslizante indicará el rango de posición configurado en el que se anulará el límite de par de cierre.



Configuracion		
Limites		
Indicacion		
Control		
ESD		
Seguridad		
Por Defecto		
▲▼ ←		

En esta sección se incluyen instrucciones para los menús siguientes:

- 2.2.1 Contactos
- 2.2.2 Pantalla Local
- 2.3.3 Analógico

2.2.1 Indicación – Contactos



En las secciones de configuración Relé Monitor y del contacto S indicado se muestran los ajustes predeterminados.

Consulte el esquema de conexiones del actuador para obtener información sobre los contactos disponibles.

1/37 Relé Monitor – Modo

El relé de monitorización proporciona información de forma remota sobre el estado del actuador. Ofrece un contacto inversor sin tensión (consulte el esquema de conexiones del actuador). Pueden configurarse dos modos distintos:

Disponible (por defecto): el actuador puede controlarse de forma remota. Se monitorizan las fuentes de alimentación, el termostato del motor, los fallos internos detectados y el control remoto seleccionado. La pérdida de señal de cualquiera de ellos hará que el relé de monitorización se desenergice e indique que el actuador no puede controlarse de forma remota.

Fallo: para fallos del actuador. Se monitorizan las fuentes de alimentación, el termostato del motor y los fallos internos detectados. La pérdida de señal de cualquiera de ellos hará que el relé de monitorización se desenergice e indique que existe un fallo en el actuador.

Para cambiar de modo, pulse 🗟 O O 🗟. La lista desplegable se cerrará y se mostrará el modo seleccionado.

Función, tipo y posición de los contactos S

Para cada contacto de relé puede configurarse una de las funciones de la tabla incluida más adelante; además, el tipo de contacto puede configurarse como normalmente abierto (N/A) o normalmente cerrado (N/C). Si selecciona la función Pos. % Apert., puede definir la posición en la que el relé funcionará. El control deslizante de posición del resto de funciones aparecerá atenuado.

Contactos estándar S1-S4, contactos opcionales S5-S8 y contactos S9-12 (si están disponibles)

El método de configuración de todos los contactos S es idéntico. Los contactos del S1 al S4 están incluidos de serie. Existen otros ocho contactos opcionales agrupados de la forma siguiente: del S5 al S8 y del S9 al S12 (consulte el esquema de conexiones del actuador). Si hay contactos opcionales instalados, podrá acceder a las pantallas de configuración correspondientes desplazándose hacia abajo. Si no se han instalado contactos adicionales, sus ajustes de configuración aparecerán atenuados.

2/37 Función (de cada contacto)

A continuación se indican las funciones que aparecen en la lista desplegable de los contactos disponibles.

Para cambiar la función del contacto, pulse 🗟 🔿 🔿 🗟. La lista desplegable se cerrará y se mostrará la función seleccionada.

Función	Indicación		
Deshabilitado	Contacto deshabilitado		
Límite Cierre	Posición (exacta) del límite de cierre		
Límite Apert.	Posición (exacta) del límite de apertura		
Posición Final	Posiciones correspondientes a los parámetros Límite Cierre y Límite Apert.		
Pos. % Apert.	Posición intermedia de la carrera (entre la de apertura y la de cierre)		
Mitad Carrera	Posición distinta de las definidas en los parámetros Límite Cierre y Límite Apert.		
Motor en Marcha	Motor en marcha		
Cerrando	Movimiento en la dirección de cierre (motor o volante)		
Abriendo	Movimiento en la dirección de apertura (motor o volante)		
En Movimiento	Desplazamiento (motor o volante)		
Volante	Durante el accionamiento del volante		
Blinker	Desplazamiento (conexión/desconexión a intervalos de 1 segundo)		

Continúa en la página siguiente





2.2.1 Indicación – Contactos (continuación)

Función	Indicación				
Alarma Válvula	Por par alto en una posición intermedia de la carrera o bloqueo del motor				
Par Alto CL	Par alto de cierre (cualquier posición)				
Par Alto OP	Par alto de apertura (cualquier posición)				
Par Alto	Par alto durante el cierre o la apertura (cualquier posición)				
Par Alto Mitad	Par alto en una posición intermedia de la carrera, durante el cierre o la apertura				
Bloq. Motor	En el límite, con el motor energizado (no se detecta movimiento)				
Bloq. Mitad Carrera	En posiciones distintas del límite, con el motor energizado (no se detecta movimiento)				
Stop Selecc.	Mando selector rojo situado en el modo Stop				
Local Selecc.	Mando selector rojo situado en el modo Local				
Remoto Selecc.	Mando selector rojo situado en el modo Remoto				
Alarma Control	Señal de parada de emergencia (ESD, por sus siglas en inglés) o enclavamiento activos				
Monitor	Relé de monitorización desenergizado				
ESD Activo	Señal ESD activa				
Enclav. OP Activo	Enclavamiento de apertura activo				
Enclav. CL Activo	Enclavamiento de cierre activo				
Enclavam. Activo	Enclavamiento de apertura/cierre activo				
Alarma Actuador	Fallo interno detectado				
Temperatura Motor	Termostato del motor activado				
Pérdida Fase	Solo para corriente trifásica: pérdida de la fase 3 monitorizada				
Fallo 24V	Fallo del suministro eléctrico interno de 24 V CC (terminales 4 y 5)				
PStroke Activo	Carrera parcial iniciada				
Fallo PStroke	Carrera parcial no completada				
PStroke OK	Carrera parcial completada				
Bluetooth	Comunicaciones Bluetooth en curso				
Batería Baja	Nivel de carga bajo de la batería				
Batería Descargada	La batería está descargada o falta				
Salida Digital	Controlada por una red opcional				
Mantenimiento	Mantenimiento programado pendiente				
Alarma Par Hi	Se ha alcanzado el valor de par alto configurado				
Alarma Par Hi Hi	Se ha alcanzado el valor de par alto-alto configurado				
Src 1 Coms Loss	Fallo de la comunicación con la tarjeta 1 opcional				
Src 2 Coms Loss	Fallo de la comunicación con la tarjeta 2 opcional				
NAMUR Maint.	Se ha producido una situación que exige mantenimiento según las normas NAMUR				
NAMUR Out Of Spec	Se ha producido una situación fuera de especificaciones según las normas NAMUR				
NAMUR Func. Check	Se ha producido una situación que exige una comprobación funcional según las normas NAMUR				
NAMUR Failure	Se ha producido una situación de fallo según las normas NAMUR				

Si se utilizan las funciones de relé asociadas a la norma NAMUR 107, consulte la sección 5.6 para conocer los ajustes asociados a dicha norma.

3/37 Contacto

Cada salida de contacto de relé puede configurarse como normalmente abierta (condición de conexión) o normalmente cerrada (condición de desconexión).

N/A (normalmente abierta): el contacto cerrará el circuito cuando se cumpla la función configurada; consulte el parámetro 2/37, "Función (de cada contacto)".

N/C (normalmente cerrada): el contacto abrirá el circuito del relé cuando se cumpla la función configurada; consulte el parámetro 2/37, "Función (de cada contacto)".

Para cambiar la configuración, pulse 🗟 🔿 🔿 🗟. La casilla de verificación marcada indicará el tipo de contacto seleccionado.

2.2.2 Indicación – Pantalla Local

4/37 Posición

Si la función del relé está asociada a una posición del actuador (por ejemplo, Pos. % Apert.), podrá editar dicho ajuste. Rango: 0-100 %.

Para cambiar la configuración, pulse 🗑 🔿 🔿 🕝. El control deslizante indicará el valor de posición configurado.

	Configuracior	۱		
Limites				
Indicacion				
Control				
ESD				
Seguridad				
Por Defecto				
	Ļ			
	Indicacion			
Contactos				
Pantalla Local				
Analogico				
▲▼ ←				
	Ļ			
	Pantalla Loca			
	LCD			
Pantalla Princ.	Posicion			\bullet
Ahorro Energ.	[] On	X	Off	
	LED			
LED Cierre	🔀 Verde	[]	Rojo	
LED Mitad Carr.	Off			\bullet
LED Alarma	Alarmas			\bullet
LCD / LED Test	له			
				1/7

En la página de configuración Pantalla Local se muestran los ajustes predeterminados.

<u>LCD</u>

En esta sección puede seleccionar la pantalla principal y activar el modo de ahorro de energía.

1/7 Pantalla Princ.

Consulte también los documentos PUB002-039 (actuadores IQ) o PUB002-065 (actuadores IQT).

Pantallas principales disponibles, incluidas en la lista desplegable:

Posición (*por defecto*): esta pantalla muestra la posición de la válvula con una precisión de un decimal. Se utilizan iconos para indicar las posiciones límite de cierre 1 y apertura 3.

Par (A) + Pos: esta pantalla muestra la posición de la válvula con una precisión de un decimal, tal como la pantalla Posición anterior, y una indicación analógica del par en una escala del 0 % al 100 % del par nominal, mostrado en la parte superior de la pantalla.

Par (D) + Pos: esta pantalla muestra la posición de la válvula con una precisión de un decimal, tal como la pantalla Posición anterior, y una indicación digital del par en una escala del 0 % al 99 % del par nominal. Si el par del actuador supera el valor del 99 %, se mostrará la indicación "Hi" (alto).

Posicionador: esta pantalla se utiliza únicamente para el control de posición analógico o en red. La pantalla indica la posición de la válvula (♥) con una precisión de un decimal y la posición correspondiente a la señal de demanda aplicada (♥). Además, también se ofrece una indicación analógica de la demanda y la posición, en una escala del 0 % al 100 % de la posición de la válvula.

Para seleccionar la pantalla principal, pulse 🗟 O O 🗟. La lista desplegable se cerrará y se mostrará la pantalla principal seleccionada.

2/7 Ahorro Energ.

La pantalla LCD tiene una luz de fondo blanca que maximiza el contraste de los segmentos de la pantalla y los caracteres. Esta luz puede desactivarse cuando no sea necesaria si el brillo de la pantalla interfiere con el entorno.

Off (*por defecto***)**: la luz de fondo de la pantalla permanecerá iluminada mientras el actuador esté funcionando.

On: la luz de fondo de la pantalla se apagará automáticamente cuando el actuador no esté funcionando. Los segmentos y los caracteres permanecerán iluminados. La luz de fondo de la pantalla se encenderá cuando se accionen los mandos selectores de control locales, cuando se produzca un accionamiento eléctrico o con el volante, o durante la comunicación del mando de configuración con el actuador. La luz de fondo se apagará de nuevo unos 30 segundos después de que hayan finalizado dichas acciones.

Para seleccionar el modo de ahorro de energía, pulse ☺ ۞ ♥ ☺. La casilla de verificación marcada indicará el modo seleccionado.

<u>LED</u>

Puede configurar la función de las luces LED verdes, rojas y amarillas de la pantalla.

3/7 LED Cierre

Verde (*por defecto***)**: se iluminarán las luces verdes en la posición Límite Cierre y las luces rojas en la posición Límite Apert.

Rojo: se iluminarán las luces rojas en la posición Límite Cierre y las luces verdes en la posición Límite Apert.

Para cambiar las luces indicadoras de la posición Límite Cierre, pulse **O O O**. La casilla de verificación marcada indicará el color seleccionado para el cierre.

4/7 LED Mitad Carr.

On (por defecto): las luces amarillas se encenderán en las posiciones intermedias de la carrera.

Off: las luces amarillas se apagarán en las posiciones intermedias de la carrera.

Blinker: las luces amarillas parpadearán a intervalos de aproximadamente 0,5 segundos en las posiciones intermedias de la carrera (durante el accionamiento eléctrico o con el volante). Cuando no exista movimiento, las luces permanecerán encendidas.

On \\ Alarma: las luces amarillas se encenderán en las posiciones intermedias de la carrera. Si hay una alarma activa, las luces amarillas parpadearán de forma alternativa a intervalos de aproximadamente 0,5 segundos. Consulte la función 5/7, "Alarm LED".

Off \\ Alarma: las luces amarillas se apagarán en las posiciones intermedias de la carrera. Si hay una alarma activa, las luces amarillas parpadearán de forma alternativa a intervalos de aproximadamente 0,5 segundos. Consulte la función 5/7, "Alarm LED".

En la parte superior de la pantalla se mostrará información acerca de la naturaleza de la(s) alarma(s).

Para cambiar el modo del parámetro LED Mitad Carr., pulse **O O O**. La lista desplegable se cerrará y se mostrará el modo seleccionado.

5/7 LED Alarma

La función LED Alarma aparecerá atenuada salvo que se hayan seleccionado las opciones On \\ Alarma u Off \\ Alarma para la función 4/7, "LED Mitad Carr.".

Deshabilitado (*por defecto***)**: las luces amarillas no indicarán que hay alarmas activas.

Alarmas: las luces amarillas indicarán que hay alarmas activas.

Servicio: las luces amarillas indicarán únicamente que hay alarmas de servicio activas. Una alarma de servicio indica que es necesario llevar a cabo una tarea de mantenimiento del actuador debido a que se cumplen los parámetros de servicio configurados. Consulte la sección 5.5.

Servicio / Alarmas: las luces amarillas indicarán que hay alarmas activas y alarmas de servicio activas. Una alarma de servicio indica que es necesario llevar a cabo una tarea de mantenimiento del actuador debido a que se cumplen los parámetros de servicio configurados. Consulte la sección 5.5.

En la parte superior de la pantalla se mostrará información acerca de la naturaleza de la(s) alarma(s).

Para cambiar el modo del parámetro LED Alarma, pulse 🗟 O O 🙃. La lista desplegable se cerrará y se mostrará el modo seleccionado.

6/7 LCD / LED Test

La función LCD / LED Test ejecuta un procedimiento de prueba para comprobar todas las funciones de la pantalla local. Pasará periódicamente de las funciones de la pantalla a las funciones de los LED y viceversa para indicar de forma visual que la pantalla funciona correctamente.

Pulse 😡 para comenzar la prueba. Una vez finalizada la prueba, la pantalla regresará al menú de la pantalla local.

7/7 Idioma

Puede seleccionar el idioma utilizado en la pantalla.

Los idiomas disponibles de serie son los siguientes: **inglés (***por defecto***), francés, alemán y español**. Desde el sitio web de Rotork puede descargar otros idiomas y cargarlos en el mando de configuración con el software Insight 2 y, a continuación, en el actuador. Visite el sitio web www.rotork.com

Para cambiar el idioma de la pantalla, pulse 🗟 🗘 🖓 🗟. La lista desplegable se cerrará y todas las pantallas y páginas se mostrarán en el idioma seleccionado.

Función disponible para los actuadores cuya fecha de fabricación sea posterior a diciembre de 2013 (12/13).





	Configuracio	า	
Limites			
Indicacion			
Control			
ESD			
Seguridad			
Por Defecto			
▲▼ ←			
	Indicacion		
Contactos			
Pantalla Local			
Analogico			
	Ļ		
	Analogico		
	Analogico		
Invertir	[] On	🔀 Off	
			1/1

En la imagen superior se muestra la pantalla de indicación analógica de posición con el ajuste predeterminado.

La indicación analógica de posición (4-20 mA) es un extra opcional; consulte el esquema de conexiones para conocer cómo integrarla. Si no se ha integrado esta opción, el elemento Analógico no aparecerá en el menú Indicación.

La señal analógica de salida se configura automáticamente según el rango definido y no puede calibrarse.

1/1 Invertir

Off (por defecto): salida de 4 mA para la posición Límite Cierre y de 20 mA para la posición Límite Apert.

On: salida de 4 mA para la posición Límite Apert. y de 20 mA para la posición Límite Cierre.

Para cambiar el modo de salida analógica, pulse 🗟 🗘 🗘 🗟. La casilla de verificación marcada indicará el modo seleccionado.

2.3 Configuración – Control

Configuracion		
Limites		
Indicacion		
Control		
ESD		
Seguridad		
Por Defecto		

En esta sección se incluyen instrucciones para los menús siguientes:

2.3.1 Control Local

Ajustes para los elementos siguientes: diseño resistente a actos vandálicos, control del mando de configuración, control local mantenido, control de retardo y acción ante la pérdida de la interfaz de usuario del actuador.

2.3.2 Control Remoto

Ajustes de la fuente de control: con cable, redes, analógico y con configuración de carrera parcial.

2.3.3 Interrupter Timer

La función Interrupter Timer es un extra opcional; consulte el esquema de conexiones para conocer cómo integrarla. Si no está habilitada, no aparecerá en el menú de la pantalla. Se utiliza para controlar el tiempo de accionamiento de cierre o apertura, ya sea con control local o remoto.



En la página de configuración del control local se muestran los ajustes predeterminados.

1/6 Vandalismo

Los actuadores con diseño resistente a actos vandálicos de tipo 1 no incorporan los mandos selectores de control de color negro y rojo. La selección del modo de control local (con los botones de apertura, cierre y parada del mando de configuración) y del modo de control remoto se efectúa por medio del ajuste Vandalismo:

Deshabilitado (*por defecto*): el diseño del actuador no es resistente a actos vandálicos y los mandos selectores de control están activados.

Local: se ha seleccionado el modo de control local del actuador con el mando de configuración (*Bluetooth* o infrarrojo); consulte la sección 1.1. El control local por infrarrojos tiene un alcance de aproximadamente 0,25 m y exige que exista una línea de visión directa. El control local *Bluetooth* tiene un alcance de hasta unos 10 m, en función del entorno.

Remoto: se ha seleccionado el modo de control remoto del actuador. Los botones de control del mando de configuración estarán desactivados y el actuador solo responderá a las señales de control remoto.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🔿 🖓 🕝. La lista desplegable se cerrará y se indicará el modo de control seleccionado.

2/6 Setting Tool

Si el actuador tiene mandos selectores de control, pueden utilizarse los botones de control de cierre, apertura y parada del mando de configuración para accionarlo:

Sí: los botones de control del mando de configuración estarán activados; solo se podrá controlar el actuador si el mando selector

rojo está situado en la posición del modo local (consulte la sección 1.1, "Uso del mando de configuración de Rotork"). El control local por infrarrojos tiene un alcance de aproximadamente 0,25 m y exige que exista una línea de visión directa. El control local *Bluetooth* tiene un alcance de hasta unos 10 m, en función del entorno. El mando selector negro de cierre/apertura permanecerá activado.

No (por defecto): los botones de control de apertura, cierre y parada del mando de configuración estarán desactivados. El control local se efectuará con los mandos selectores de cierre/ apertura/parada integrados en el actuador.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🗘 🕲. La casilla de verificación marcada indicará el modo de control seleccionado para el mando de configuración.

3/6 Mantenido

El accionamiento se efectúa en respuesta a señales de control locales de apertura o cierre:

Sí (por defecto): el actuador funcionará de forma automantenida en respuesta a una señal breve de control de apertura o cierre. Funcionará hasta que reciba una orden de parada, alcance un final de carrera o se envíe una orden de control inversa (modo de control Mantenido).

No: el actuador solo funcionará mientras exista una señal de control de apertura o cierre (modo de control local Push to run).

Para cambiar el ajuste, pulse 🗑 🔿 🔿 🔂. La casilla de verificación marcada indicará la acción seleccionada.

4/6 Delay Control

Si existe el riesgo de que se aplique una señal de control local de cierre o apertura debido al accionamiento accidental del selector o a una breve pulsación de este, puede configurarse un período de retardo para ayudar e impedir el funcionamiento imprevisto del dispositivo:

Sí: la señal local de cierre o apertura debe mantenerse durante unos 2 segundos antes de que el actuador responda.

No (por defecto): el actuador responderá inmediatamente ante una señal de control local de cierre o apertura.

Para cambiar el ajuste, pulse 🐨 🗘 🏷 🐨. La casilla de verificación marcada indicará la respuesta seleccionada para el mando selector local.

5/6 Pérdida de HMI

La interfaz hombre-máquina (HMI, por sus siglas en inglés) está compuesta por la pantalla del actuador y los mandos selectores rojo y negro. Si la HMI deja de responder por cualquier motivo, puede configurarse la respuesta del actuador ante ese tipo de situaciones.

Stayput (por defecto): el actuador permanecerá inmóvil y generará una alarma a través del relé de monitorización. No responderá a las señales de control remoto.

Remoto: el actuador generará una alarma a través del relé de monitorización. Seguirá respondiendo a las señales de control remoto.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🗘 🗟. La casilla de verificación marcada indicará la respuesta seleccionada ante el fallo de la HMI.

6/6 Remote Hand Station

Si se ha instalado una estación manual remota (RHS, por sus siglas en inglés), podrá habilitarse con este ajuste.

Habilitado – No (*por defecto*): la RHS no estará activada y los submenús permanecerán ocultos.

Habilitado – Sí: la RHS estará activada y los submenús aparecerán en el menú de control principal. Consulte el documento PUB002-059 para conocer la configuración completa.



Configuracion
Limites
Indicacion
Control
ESD
Seguridad
Por Defecto
↓

Control
Local
Remoto
Interrupter Timer
\downarrow
Control Remoto
Hardwired
Fuente Control
Posicionamiento
Partial Stroke
Mascara Auxiliar
Analogico
Pakscan
Profibus
HART
Modbus
Extra E/S

En esta sección se incluyen instrucciones para la configuración de opciones de control con cable y remoto.

A la izquierda se muestra el menú Control Remoto, en el que se indican todas las posibilidades. Algunos elementos mostrados en el menú son métodos de control remoto opcionales que requieren la instalación de hardware adicional en el actuador (consulte la tabla siguiente). En la lista del menú del actuador solo se mostrarán las opciones instaladas. Las opciones que no estén instaladas no aparecerán en la lista de menú; consulte el esquema de conexiones para obtener más información sobre la integración de las distintas opciones.

En la tabla siguiente se muestran los métodos de control remoto estándar y opcionales que hay disponibles, el tipo de conexión y la sección de este manual en la que se incluyen las instrucciones correspondientes.

Forma de control remoto	Incluida:	Тіро	Sección
Hardwired	De serie	Con cable	2.3.2-1
Fuente Control	De serie	Software	2.3.2-2
Posicionamiento	Opcional	Ver nota	2.3.2-3
Partial Stroke	De serie	Con cable	2.3.2-4
Máscara Auxiliar	Opcional	Ver nota	2.3.2-5
Analógico	Opcional	Analógico	2.3.2-6
Pakscan	Opcional	Red	2.3.2-7
Profibus	Opcional	Red	2.3.2-8
HART	Opcional	Analógico	2.3.2-9
Modbus	Opcional	Red	2.3.2-10
Extra E/S*	Opcional	Con cable	2.3.2-11
Foundation Fieldbus*	Opcional	Red	ND

* Cuando esté integrada la opción Foundation Fieldbus, se incluirá en el menú de control remoto únicamente a título informativo. La opción Foundation Fieldbus se configura de forma remota a través de la red Fieldbus; por tanto, no tiene una página de configuración. Se incluirán las páginas Fuente Control, Posicionamiento y Máscara Auxiliar para poder hacer los ajustes oportunos cuando esté integrada la opción Foundation Fieldbus.

La opción Extra E/S es una tarjeta que ofrece entradas digitales adicionales a las incluidas de serie. Las entradas pueden ser de control o de indicación (configurables).

Nota: Si se integra cualquiera de las opciones de control remoto analógico o en red, los elementos Máscara Auxiliar y Posicionamiento aparecerán automáticamente en el menú de control remoto. Estos elementos permiten acceder a ajustes comunes para todas las opciones integradas. A continuación puede ver algunos ejemplos.

Ejemplo 1: En la imagen siguiente se muestra el menú de control remoto para un actuador básico sin opciones de control adicionales integradas.

	Control Remoto
Hardwired	
Fuente Control	
Partial Stroke	
▲▼ ←	

Ejemplo 2: En el caso de un actuador que lleve integrada alguna opción adicional de control remoto, el menú de control remoto mostrará automáticamente los elementos oportunos que estén asociados a dicha opción. En la imagen siguiente se muestra el menú de un actuador con la opción Profibus, que incluye los elementos asociados correspondientes (Posicionamiento y Máscara Auxiliar).

	Control Remoto
Hardwired	
Fuente Control	
Posicionamiento	
Partial Stroke	
Mascara Auxiliar	
Profibus	



La función Control Hardwired Remoto se incluye de serie. En la imagen superior se muestran los ajustes predeterminados.

La función Control Hardwired Remoto es una forma estándar de control remoto que está disponible para todos los actuadores. Permite realizar ajustes en los parámetros del control de prioridad bifilar con cable (Prioridad 2-Hilos) y los enclavamientos.

1/2 Prioridad 2-Hilos

Permite configurar la acción que el actuador llevará a cabo cuando se reciban a la vez una señal de cierre y otra de apertura. La forma C de control remoto con cable utiliza la acción prioritaria (apertura o cierre) para configurar la respuesta del actuador cuando se apliquen dos señales. Consulte el esquema de conexiones y el esquema de conexiones RWS asociado.

Al aplicar señales de cierre y apertura por cable al mismo tiempo, el actuador ofrece las opciones siguientes:

Apertura: el actuador se moverá hacia la posición de apertura.

Stop (por defecto): el actuador no se moverá, o se detendrá si se está moviendo.

Cierre: el actuador se moverá hacia la posición de cierre.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🔿 🔊 🗔 La lista desplegable se cerrará y se indicará el modo de control bifilar (Prioridad 2-Hilos) seleccionado.

2/2 Enclavam.

Permite configurar el modo de funcionamiento de las entradas de enclavamiento (consulte el esquema de conexiones). Pueden utilizarse enclavamientos externos para impedir que el actuador funcione hasta que se cumpla una determinada condición de proceso. Por ejemplo, en un sistema con una válvula principal y una válvula de derivación. La válvula de derivación actúa como enclavamiento de la válvula principal, de modo que esta no podrá abrirse hasta que la primera esté completamente abierta.

Deshabilitado (por defecto): las entradas de enclavamiento estarán deshabilitadas y el enclavamiento no estará disponible.

Habilitado: las entradas de enclavamiento de cierre y apertura estarán habilitadas y el enclavamiento estará disponible y activo en ambos modos de control (local y remoto). El actuador no funcionará en los modos de control local y remoto salvo que lleguen señales de enclavamiento a la entrada de enclavamiento de cierre o apertura. Si únicamente se necesita un enclavamiento (por ejemplo, un enclavamiento que impida que funcione cerrado), deberá deshabilitarse el enclavamiento de apertura. **Condicional**: las entradas de enclavamiento de cierre y apertura estarán habilitadas y el enclavamiento estará disponible y activo **solo en el modo de control remoto.** El actuador no funcionará bajo control remoto salvo que lleguen señales de enclavamiento a la entrada de control y enclavamiento de cierre o a la entrada de control y enclavamiento de cierre o a la entrada de control y enclavamiento de señales a la vez, lo que mejora la integridad operativa ante posibles falsas señales de control. El modo de control local está disponible sin entradas de enclavamiento.

Partial Stroke: las pruebas de carrera parcial sirven para verificar la integridad operativa de la válvula y el actuador; para ello, estos se mueven una determinada fracción de la carrera. Para iniciar la prueba de carrera parcial, se aplica una señal remota de "carrera parcial" por cable a la entrada de enclavamiento de apertura. Para configurar los parámetros de la prueba de carrera parcial, consulte la sección 2.3.2-4. Cuando esté seleccionada la opción de carrera parcial, el enclavamiento de cierre quedará deshabilitado. Si la carrera parcial se inicia mediante una orden en red (si se ha integrado alguna de las opciones de red), no será necesario configurar la opción de carrera parcial para los enclavamientos.

Para cambiar los ajustes, pulse 🗟 🔿 🔿 🗟. La lista desplegable se cerrará y se indicará el modo de enclavamiento seleccionado.



(Control Remoto			
Hardwired				
Fuente Control				
Posicionamiento				
Partial Stroke				
Mascara Auxiliar				
Analogico				
	V			
	Control Opcion			
Fuente Ctrl 1	Analogico	\bullet		
Fuente Ctrl 2	Deshabilitado	\bullet		
Seleccion Ctrl	Fuente 1	\bullet		
0	pciones Disponibles			
Analogico		•		
Deshabilitado		•		
Deshabilitado		\bullet		
Deshabilitado		\bullet		
Analogico				
Lost Sig Time (s)	0	•		
Lost Signal Act.	Off	-		
Signal Loss Pos.		0%		
		1/19		

La página de configuración Fuente Control de la imagen superior es un ejemplo correspondiente a un actuador con la opción de control remoto Analógico.

La pantalla del actuador indicará las opciones integradas.

Consulte el esquema de conexiones para conocer cuáles son las opciones integradas.

Introducción

Además del control estándar con cable, el actuador puede incorporar hasta dos opciones de control remoto. En la mayoría de sistemas de control remoto utilizados por los usuarios finales solo se usa una opción de control.

En los sistemas de control que solo utilizan el modo de control Analógico o que emplean los modos de control Analógico y Red (por ejemplo, Modbus), el usuario puede activar el control (opciones Hardwired/Analógico o Analógico/Red) con la entrada Manual/Auto de la opción analógica y los ajustes realizados en la pantalla Fuente Control. Cuando estén integradas las opciones de control Analógico y Red y se seleccione la primera, la opción Red no podrá controlar el actuador pero seguirá informando sobre el estado del actuador.

Rotork configurará la fuente de control con los valores predeterminados requeridos para las opciones integradas. Consulte la tabla de ajustes de la pantalla Fuente Control.

Para el control analógico, si se van a usar tanto el modo Manual (entradas de control con cable) como el modo Auto (control analógico), habrá que reconfigurar la opción de control seleccionada. Si únicamente se requiere control analógico, los ajustes predeterminados de la pantalla Fuente Control serán adecuados. Consulte también la sección 2.3.2-6.

La pantalla Fuente Control se utiliza para configurar los parámetros siguientes:

- Fuente Ctrl 1/2: permite asociar las opciones de control integradas a una fuente de control (fuente 1 o fuente 2).
- Selección Ctrl: permite configurar qué fuente de control (1 o 2) tiene prioridad cuando se utiliza la entrada Manual/Auto para pasar de una fuente opcional (Analógico o Red) a la otra.
- Pérdida de señal: determina la respuesta del actuador ante la pérdida de una señal analógica o de la comunicación en red.

Control Opción					
Configuración	Hardwired (sin opciones)	Solo Analógico	Analógico y Hardwired	Solo Red	Analógico y Red
Fuente Ctrl 1	Deshabilitado	Analógico	Analógico	Red	Analógico
Fuente Ctrl 2	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado	Red
Selección Ctrl	Hardwired	Fuente 1	Hardwired / Fuente 1	Fuente 1	Src1(Ang) / Source2
		Opcione	s Disponibles		
	Deshabilitado	Analógico	Analógico	Red	Red
	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado	Analógico
	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado
	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado	Deshabilitado

Tabla de ajustes de la pantalla Fuente Control

NOTA: La pantalla indicará las opciones "Red" integradas: Pakscan/Profibus/Modbus/Foundation Fieldbus (FF)/HART.



1/19 Fuente Ctrl 1

Rotork configurará el parámetro Fuente Ctrl 1 para las opciones de control remoto Analógico o Red integradas. Consulte la tabla de ajustes de la pantalla Fuente Control.

2/19 Fuente Ctrl 2

Rotork configurará el parámetro Fuente Ctrl 2 para las opciones de control remoto Analógico o Red integradas. Consulte la tabla de ajustes de la pantalla Fuente Control.

3/19 Selección Ctrl

El parámetro Selección Ctrl se utiliza para seleccionar la fuente de control y, si es necesario, para las opciones Analógico o Analógico con Red, para permitir el cambio de fuente por cable con la entrada Manual/Auto.

Deshabilitado: todos los modos de control remoto estarán deshabilitados. El actuador únicamente podrá accionarse con los mandos de control locales.

Hardwired: control remoto solo mediante entradas con cable. Este es el ajuste predeterminado para aquellos actuadores que no llevan integradas tarjetas opcionales.

Si se ha incorporado una red opcional pero esta no es necesaria para el control, pulse 🗟 O O 🗟 para seleccionar la opción Hardwired.

Fuente 1: control mediante la opción indicada en el parámetro Fuente Ctrl 1. Si el parámetro Fuente Ctrl 1 es una red opcional, el control se realizará a través de las entradas de la máscara auxiliar; consulte la sección 2.3.2-5.

Hardwired / Fuente1: el control solo estará disponible si se ha integrado la opción Analógico. Este modo permite al usuario seleccionar si desea llevar a cabo el control a través de entradas con cable o de la fuente 1 (Analógico), aplicando una señal a la entrada Manual/Auto o eliminando la señal de dicha entrada (consulte el esquema de conexiones). El modo Manual habilitará el control con cable y el modo Auto habilitará el control mediante la Fuente 1.

Si hay una opción Analógico integrada y necesita hacer un cambio Manual/Auto, pulse 🗟 O O 🕲 para seleccionar la opción Hardwired / Fuente1.

Src1(Ang) / Source2: control únicamente mediante una opción Analógico o Red. Este modo permite al usuario seleccionar si desea llevar a cabo el control mediante la Fuente 1 (Analógico) o la Fuente 2 (Red), aplicando una señal a la entrada Manual/ Auto disponible con la opción Analógico o eliminando la señal de dicha entrada (consulte el esquema de conexiones). El modo Manual habilitará la fuente 2 y el modo Auto habilitará la fuente 1 (consulte la sección 2.3.2-6).

Fuente1 / Fuente2: para el uso futuro con dos opciones de control Red.

Si las opciones Analógico y Red están disponibles y necesita hacer un cambio Manual/Auto, pulse 🗟 O O 🕤 para seleccionar Src1(Ang) / Source2.

4/19 a 7/19 Opciones Disponibles

No son editables. Son los ajustes de fábrica de las opciones de control integradas. Pueden integrarse hasta cuatro opciones, que se indicarán en la lista. Si una opción no se utiliza, aparecerá configurada como Deshabilitado.

Si se integra una opción de control tras la fabricación del actuador, el servicio técnico de Rotork asignará la configuración adecuada para el tipo de opción adicional que se haya integrado. Si el usuario actualiza un actuador para incluir una nueva opción de control con un kit suministrado por Rotork, habrá que configurarlo antes de poder hacer ajustes en el modo de control. Póngase en contacto con Rotork para obtener el acceso oportuno.

8/19 a 19/19 Pérdida de señal

Permite configurar la respuesta del actuador ante la pérdida de la señal analógica o de la comunicación en red con la fuente de control.

Existen tres ajustes que permiten determinar la respuesta del actuador ante la pérdida de señal, y son comunes para todos los tipos de opciones que pueden integrarse. Cada grupo de tres ajustes aparecerá encabezado por el tipo de opción correspondiente (por ejemplo, Analógico). Para los actuadores con una sola opción de control, estarán disponibles los ajustes del 8/19 al 10/19 (los ajustes del 11/19 al 19/19 estarán atenuados). Si se han integrado dos opciones, estarán disponibles los parámetros del 8/19 al 13/19, y así sucesivamente hasta alcanzar el máximo de cuatro opciones. Por tanto, estas instrucciones son comunes para todas las opciones que estén integradas.

8/19 Lost Sig Time (s)

Permite configurar el tiempo (en segundos) que debe pasar desde la pérdida de la señal hasta que se lleve a cabo la acción configurada ante dicha pérdida. Rango: entre 0 y 65 segundos.

Para la opción analógica, hay que seleccionar 0 segundos.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗑 🔿 🔿 况 El tiempo configurado, tras el cual se ejecutará la acción ante la pérdida de señal, se implementará e indicará.

9/19 Lost Signal Act.

Permite configurar la acción que se llevará a cabo ante la pérdida de la señal:

Off (por defecto): la función de pérdida de señal estará deshabilitada. Un actuador con control de tipo Analógico se moverá hasta alcanzar la posición configurada de señal baja. Un actuador con control de tipo Red permanecerá en la posición en la que esté ante una pérdida de comunicación.

Stayput: si el actuador no se estaba moviendo, permanecerá inmóvil; si se estaba moviendo, se detendrá.

Cierre: el actuador se moverá hasta la posición Límite Cierre.

Apertura: el actuador se moverá hasta la posición Límite Apert.

Posición: el actuador se moverá hasta la posición Mitad Carrera configurada para el parámetro Signal Loss Pos. (consulte la función 10/19).

Para cambiar el ajuste, pulse 🗑 🔿 🖓 🕝. La lista desplegable se cerrará y se indicará la acción seleccionada.

10/19 Signal Loss Pos.

Cuando se seleccione la opción Posición del parámetro Lost Signal Act., el actuador se moverá hasta alcanzar la posición Mitad Carrera configurada. Rango: del 0 % (Límite Cierre) al 100 % (Límite Apert.). Habrá que usar este control si es necesario configurar una posición intermedia de la carrera como posición ante la pérdida de la señal.

Siempre que el actuador funcione en el modo de posicionamiento, se aplicarán los parámetros del menú Posicionamiento. Consulte la sección 2.3.2-3.

Para cambiar el ajuste, pulse 🐨 🔿 🛇 🐨. El control deslizante indicará la posición intermedia de la carrera hasta la cual el actuador se moverá si se produce una pérdida de la señal de control/red.



(ontrol Remoto	
Hardwired		
Fuente Control		
Posicionamiento		
Partial Stroke		
Mascara Auxiliar		
Analogico		
	V	
	Posicionamiento	
Banda Muerta		5%
Histeresis		2%
Tiempo Inhibic (s)	2	
Senal Pos. Baja		0%
Senal Pos. Alta		100%
		1/5

En la imagen superior se muestra la página de configuración de la opción Posicionamiento con sus ajustes predeterminados.

Dichos ajustes se aplican a las opciones de control Analógico y HART, y a todas las opciones de control Red para las que se requiera un control del posicionamiento. Los ajustes se utilizan para configurar la respuesta de posicionamiento del actuador.

- Los parámetros Banda Muerta e Histéresis se combinan para ajustar la exactitud del posicionamiento.
- El parámetro Tiempo Inhibic (s) se utiliza para configurar un tiempo de permanencia aplicable a la respuesta del actuador.
- Los parámetros Señal Pos. Baja/Alta permiten configurar el rango de la carrera de la válvula en el que se requiere el posicionamiento.

1/5 Banda Muerta

Rango: 0-25,5 %. Ajuste predeterminado: 5 %.

Afecta a la exactitud del posicionamiento en función del valor deseado (DV, por sus siglas en inglés) de la señal de posición del sistema de control del proceso. Un valor bajo de banda muerta incrementará la exactitud; sin embargo, debe configurarse el rango de banda muerta más amplio posible que, a la vez, permita mantener un buen control, con el fin de evitar un desgaste excesivo de la válvula mecánica o conseguir que los parámetros eléctricos del actuador estén dentro de sus valores nominales.

El valor del parámetro Banda Muerta debe combinarse con el del parámetro Histéresis (función 2/5). El actuador se moverá hacia la posición DV hasta que la posición real quede dentro de un rango igual a la banda muerta configurada menos el valor de histéresis. Esto hará que el actuador se detenga más cerca de la posición DV. El actuador no volverá a moverse salvo que el valor se salga de la banda muerta o que una nueva orden defina una nueva posición deseada fuera de la banda muerta. Consulte la figura 2.3-1.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🔊 🙃. El control deslizante indicará el valor de banda muerta configurado.

2/5 Histéresis

Rango: 0-25,5 %. Ajuste predeterminado: 2 %.

Afecta a la exactitud del posicionamiento en función del valor deseado (DV, por sus siglas en inglés) de la señal de posición del sistema de control del proceso. Un valor de histéresis alto aumentará la precisión; sin embargo, no debe superar el valor configurado para el parámetro Banda Muerta.

El valor del parámetro Histéresis debe combinarse con el del parámetro Banda Muerta (función 1/5). El actuador se moverá hacia la posición DV hasta que la posición real quede dentro de un rango igual a la banda muerta configurada menos el valor de histéresis. Esto hará que el actuador se detenga más cerca de la posición DV. El actuador no volverá a moverse salvo que el valor se salga de la banda muerta o que una nueva orden defina una nueva posición deseada fuera de la banda muerta. Consulte la figura 2.3-1.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🗔 El control deslizante indicará el valor de histéresis configurado.

3/5 Tiempo Inhibic (s)

Rango: entre 0 y 255 segundos. Ajuste predeterminado: 5 segundos.

Permite configurar un retardo después de que el actuador se detenga al alcanzar una posición coherente con una nueva posición DV. Durante el tiempo especificado, el actuador no responderá a los cambios en el DV. El parámetro Tiempo Inhibic (s) se utiliza para evitar el accionamiento indeseado a causa de una señal DV que oscile o fluctúe rápidamente, o para ralentizar la respuesta del actuador, con el fin de evitar un desgaste excesivo de la válvula mecánica o conseguir que los parámetros eléctricos del actuador estén dentro de sus valores nominales.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🗘 🗟. Se indicará el tiempo configurado.

4/5 Señal Pos. Baja

Rango: del 0 % al 100 % (posición de apertura).

Este parámetro se utiliza para configurar la posición hasta la cual el actuador se moverá cuando se aplique la señal analógica baja (en el modo de control Analógico) o se envíe una orden de posición igual al 0 % (para las redes opcionales). Normalmente, el valor configurado coincidirá con la posición del parámetro Límite Cierre (0 %), salvo que el posicionamiento solo sea necesario en una fracción de la carrera completa de la válvula; por ejemplo, para impedir el cierre completo cuando haya que llevar a cabo el estrangulamiento de la válvula.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🛇 🗟. El control deslizante indicará la posición hasta la cual el actuador se moverá si se aplica la señal baja.

5/5 Señal Pos. Alta

Rango: del 0 % al 100 % (posición de apertura).

Este parámetro se utiliza para configurar la posición hasta la cual el actuador se moverá cuando se aplique la señal analógica alta (en el modo de control Analógico) o se envíe una orden de posición igual al 100% (para las redes opcionales). Normalmente, el valor configurado coincidirá con la posición del parámetro Límite Apert. (100 %), salvo que el posicionamiento solo sea necesario en una fracción de la carrera completa de la válvula; por ejemplo, para aumentar la resolución de posicionamiento de una válvula de mariposa para la que se requiera posicionamiento entre la posición del parámetro Límite Cierre y la posición de apertura al 60 %.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🛇 🗟. El control deslizante indicará la posición hasta la cual el actuador se moverá si se aplica la señal alta.



Figura 2.3-1 Ejemplo de funcionamiento de los parámetros Histéresis y Banda Muerta

Ejemplo: Un actuador con una banda muerta del 3 %, una histéresis del 1 % y un nuevo valor deseado (DV) del sistema de control del 50 % se quedará entre el 48 y el 53 % cuando se mueva desde una posición inferior al 47 %, y entre el 52 y el 47 % cuando se mueva desde una posición superior al 53 %.

El parámetro Banda Muerta vendrá determinado por la exactitud de control necesaria y el sobreaccionamiento de la válvula. El sobreaccionamiento es un factor asociado a la inercia de la válvula y del actuador, que a su vez depende de la masa, la velocidad, la rigidez de la válvula y la fricción.





La función Partial Stroke se incluye de serie. En la imagen superior se muestran los ajustes predeterminados.

La prueba de carrera parcial sirve para verificar la integridad operativa de la válvula y el actuador; para ello, estos se mueven a lo largo de una determinada fracción de la carrera de la válvula. Además, la función de carrera parcial puede utilizarse para accionar aquellas válvulas que no se usen frecuentemente, como ayuda para evitar problemas mecánicos. La prueba Partial Stroke solo puede iniciarse cuando el actuador esté en la posición Desde Límite configurada.

Para iniciar una prueba de carrera parcial puede utilizarse una señal de carrera parcial remota aplicada al enclavamiento de apertura*, una orden en red (si hay alguna red opcional integrada) o la opción de prueba de la página Partial Stroke.

* Los enclavamientos deben estar configurados para el modo de carrera parcial; consulte la sección 2.3.2-1.

El registrador de datos almacenará los resultados de la prueba de carrera parcial, es decir, el par y el estado (prueba correcta o fallo).

El funcionamiento en el modo de carrera parcial y el estado (prueba correcta o fallo) pueden indicarlos los contactos S; consulte la sección 2.2.1.

1/6 Habilitar

No (por defecto): la prueba de carrera parcial estará deshabilitada.

Sí: la prueba de carrera parcial estará habilitada.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🗘 🗟. La casilla de verificación marcada indicará el estado de la función Partial Stroke.

2/6 Desde Límite

Permite seleccionar la posición límite inicial/final de la prueba de carrera parcial.

Apertura (*por defecto***)**: la prueba de carrera parcial comenzará en la posición Límite Apert.; después, se producirá el cierre hasta la posición configurada para la función Hasta Posición (3/6); y, por último, el retorno hasta la posición Límite Apert.

Cierre: la prueba de carrera parcial comenzará en la posición Límite Cierre; después, se producirá la apertura hasta la posición configurada para la función Hasta Posición (3/6); y, por último, el retorno hasta la posición Límite Cierre.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🗔 . La casilla de verificación marcada indicará la posición de inicio/final de la prueba de carrera parcial.

3/6 Hasta Posición

Rango: del 0 % (cierre) al 97 % (apertura).

Permite seleccionar la posición intermedia de la prueba de carrera parcial.

Sirve para configurar la posición de la carrera de la válvula hasta la cual el actuador se moverá al iniciar una prueba de carrera parcial. Por ejemplo, en una prueba que comience en la posición Límite Apert., si el valor de la función Hasta Posición está fijado en el 70 %, pasará desde la posición Límite Apert. hasta la posición correspondiente al 70 % de apertura y, por último, regresará a la posición Límite Apert. Para poder llevar a cabo correctamente la prueba de carrera parcial, es necesario que el actuador se mueva al menos un 3 % de la carrera.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🛈 😨. El control deslizante indicará la posición hasta la cual el actuador se moverá para realizar la prueba de carrera parcial.

4/6 - 5/6 Tmp Out (s) - Tmp Retorno (s)

Rango: entre 0 y 3.600 segundos.

En el caso de los actuadores IQ, debe configurarse el mismo valor para los tiempos de ida y retorno. Estos tiempos se utilizan para garantizar que la prueba de carrera parcial se lleve a cabo dentro de un período de tiempo concreto. Pueden configurarse alarmas que se activen si se supera el tiempo configurado, lo que indicaría que existe algún problema en la válvula.

Mida o calcule el tiempo necesario para completar la prueba de carrera parcial configurada. Sume un 10 % al valor obtenido y divídalo entre dos. Escriba el tiempo resultante en los campos Tmp Out (s) y Tmp Retorno (s).

Para cambiar los ajustes, pulse 🗑 🔿 🔿 🗔. Aparecerá indicado el tiempo de ida/retorno especificado para la prueba de carrera parcial configurada.

6/6 Prueba

Para iniciar una prueba de carrera parcial con el mando de configuración, el actuador debe situarse en el modo de control Local con el mando selector rojo y en la posición límite configurada para la función Desde Límite (2/6).

Para iniciar una prueba de carrera parcial, pulse **@**. La prueba de carrera parcial comenzará de acuerdo con los valores configurados.



En la imagen superior se muestra la página de configuración Máscara Auxiliar, en la que pueden verse los ajustes predeterminados.

Introducción

Existe un sistema disponible para aceptar cuatro entradas auxiliares cuando se integre una red opcional (Pakscan/Profibus/ Modbus/Foundation Fieldbus o HART). Las entradas auxiliares pueden configurarse como controles complementarios para el actuador (de apertura, cierre, parada/mantenimiento o ESD), o como entradas de indicación digital cuyo estado se transmite a través de la red opcional. También existe la posibilidad de tener una combinación de control remoto y entradas digitales complementarios que aporten, por ejemplo, control de la apertura y el cierre, o alarmas de nivel bajo o alto del depósito a través de transductores de nivel externos.

Las entradas auxiliares son un complemento a las funciones estándar de control y retroalimentación que incorporan las redes opcionales. Las entradas auxiliares están conectadas a las entradas estándar de apertura, cierre, parada/mantenimiento y ESD. Consulte el esquema de conexiones.

NOTA: Si se integran una opción Analógico y una opción Red, y se necesita control ESD con cable (parámetro Auxiliar 4 configurado como ESD), asegúrese de que el ajuste del contacto Auxiliar 4 coincida con la configuración ESD a la hora de ajustar la señal. Consulte la sección 2.4.

La página Máscara Auxiliar permite que el usuario configure las cuatro entradas auxiliares como controles suplementarios, indicaciones o una combinación de ambos. Cada entrada auxiliar puede configurarse de acuerdo con el tipo de contacto conectado. Consulte la tabla "Configuración de entradas auxiliares".

Configuración de entradas auxiliares

Entrada	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Auxiliar 4
Control	Apertura	Cierre	Stop/ Mantenido	ESD
Indicación	Dig	Dig	Dig	Dig
Tipo de contacto	Contacto 1	Contacto 2	Contacto 3	Contacto 4
Normalmente abierto	N/A	N/A	N/A	N/A
Normalmente cerrado	N/C	N/C	N/C	N/C

Se considera que un contacto normalmente abierto está activo cuando dicho contacto está cerrado. Se considera que un contacto normalmente cerrado está activo cuando dicho contacto está abierto.

En este caso, utilizaremos los parámetros Auxiliar 1 y Contacto 1 a modo de ejemplo:

1/8 Auxiliar 1

Consulte la tabla "Configuración de entradas auxiliares".

Ent Dig (*por defecto***)**: la opción Red informará sobre el estado de la entrada digital (1 o 0).

Apertura: debe existir una señal por cable que envíe una orden de apertura. Utilice las funciones Auxiliar 2-4 para controles de cierre, parada/mantenimiento y ESD.

Para cambiar los ajustes, pulse 🗑 O O 🗑. La casilla de verificación marcada indicará la función configurada para la entrada Auxiliar 1.

2/8 Contacto 1

Consulte la tabla "Configuración de entradas auxiliares".

N/A (por defecto): se utilizará un contacto normalmente abierto para derivar la entrada.

N/C: se utilizará un contacto normalmente cerrado para derivar la entrada.

Para cambiar los ajustes, pulse 😨 🔿 🔿 😨. La casilla de verificación marcada indicará el tipo de entrada configurada para el Contacto 1.





En la imagen superior se muestra la página de configuración de la opción Analógico con sus ajustes predeterminados. La opción Analógico es una opción de control.

El elemento Analógico del menú y la página de configuración asociada a este solo se mostrarán si se ha integrado la opción Analógico. Consulte el esquema de conexiones. La página de configuración de la opción Analógico permite configurar el tipo y el rango de la señal aplicada para esta opción. También permite calibrar los valores bajo y alto de la señal.

Para obtener más información sobre los ajustes de banda muerta, histéresis y posicionamiento de la opción Analógico, consulte la sección 2.3.2-3.

1/6 Tipo Señal

mA (*por defecto*): selección de una señal de control de intensidad (mA) para la opción Analógico.

Voltios: selección de una señal de control de tensión para la opción Analógico.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🗢 🗟. La casilla de verificación marcada indicará el tipo de señal configurada para la opción Analógico.

2/6 Rango Señal

Rangos disponibles: 5 mA, 10 mA o 20 mA (por defecto); o 5 V, 10 V o 20 V (para la señal de control de tensión). Si desea usar una señal de control de 4 a 20 mA para la opción Analógico, seleccione 20 mA.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🛇 🙃. La lista desplegable se cerrará y se indicará el rango seleccionado.

3/6 Invertir

Off (por defecto): la señal baja de la opción Analógico moverá el actuador en la dirección de cierre.

On: la señal alta de la opción Analógico moverá el actuador en la dirección de apertura.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🛇 🗟. La casilla de verificación marcada indicará la acción configurada para la señal de la opción Analógico.

4/6 Manual-Auto

La opción de control Analógico permite disponer de un control Manual/Auto mediante la selección con un interruptor remoto instalado por el usuario:

	Opción Analógico integrada	Opciones Analógico y Red integradas		
Manual	Hardwired	Red		
Auto	Analógico	Analógico		

Cuando estén integradas las opciones Analógico y Red y se seleccione el control Auto, la opción Red integrada seguirá informando sobre el estado del actuador.

El control ESD con cable estará disponible en modo Manual y en modo Auto. Cuando se aplique, el control ESD cancelará el resto de señales de control. Consulte la sección 2.4, "Configuración - ESD".

Para el control Manual/Auto, consulte el esquema de conexiones y el esquema de conexiones RWS asociado.

Off (por defecto): no se utilizará el control Manual/Auto. El actuador estará controlado por la señal de la opción Analógico. Cuando también haya integrada una opción Red, esta únicamente informará acerca del estado del actuador.

On: el actuador podrá controlarse mediante contactos con cable, la opción Red (si procede) o la señal de la opción Analógico.

Para cambiar los ajustes, pulse 🗑 🗘 🗔 La casilla de verificación marcada indicará el modo Manual/Auto configurado.

5/6 Fijar Señal Baja

Deberá calibrarse el actuador de acuerdo con el valor bajo de la señal de la opción Analógico. La medición de esta señal permitirá controlar el actuador moviéndolo hasta la posición Fijar Señal Baja; consulte la sección 2.3.2-3.

APLIQUE EL VALOR BAJO DE LA SEÑAL DE LA OPCIÓN ANALÓGICO y pulse $\widehat{\boldsymbol{\Theta}}$.

Se llevará a cabo la medición de la señal y se configurará como valor de posición de la señal baja.

6/6 Fijar Señal Alta

Deberá calibrarse el actuador de acuerdo con el valor alto de la señal de la opción Analógico. La medición de esta señal permitirá controlar el actuador moviéndolo hasta la posición Fijar Señal Alta; consulte la sección 2.3.2-3.

APLIQUE EL VALOR ALTO DE LA SEÑAL DE LA OPCIÓN ANALÓGICO y pulse **O**. Se llevará a cabo la medición de la señal y se configurará como valor de posición de la señal alta.



En la imagen superior se muestra la página de configuración de la opción de control Pakscan con sus ajustes predeterminados. La opción Pakscan es una opción de control; consulte el esquema de conexiones.

En función del esquema de control Pakscan, puede ser necesario ajustar otros parámetros relacionados; consulte también las secciones siguientes:

2.3.2-3, "Posicionamiento".

2.3.2-5, "Máscara Auxiliar".

1/8 Dirección

Debe asignarse una dirección única de nodo de circuito a la opción de unidad de control de campo Pakscan. Los cambios que se hagan en la dirección tendrán efecto inmediatamente. El rango de direcciones es 1-240.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🗘 🗟. Se indicará la dirección configurada.

2/8 Baudios

Debe configurarse la velocidad en baudios del circuito para la unidad de control de campo Pakscan del actuador. Para un circuito de control Pakscan bifilar, la velocidad en baudios seleccionada debe coincidir con la de la estación maestra y la de todas las unidades de campo incluidas en el circuito. Los cambios que se hagan en la velocidad en baudios tendrán efecto inmediatamente. La lista desplegable permite seleccionar las siguientes velocidades en baudios: 110, 300, 600, 1200 y 2400.

Para cambiar el ajuste, pulse 😡 🗘 🖓 🕲 La lista desplegable se cerrará y se indicará la velocidad en baudios seleccionada.

<u>Posición</u>

3/8 Tmp. Actualiz. (s)

Rango: entre 0 (deshabilitado) y 255 segundos.

Este parámetro debe configurarse cuando se requiera control del posicionamiento en las posiciones intermedias de la carrera. El parámetro Tmp. Actualiz. (s) es el tiempo en segundos fijado para actualizar la estación maestra con datos de posición. Consulte también la función 4/6, "Desviación". La posición de la válvula se notificará a intervalos de tiempo iguales al definido para el parámetro Tmp. Actualiz. (s). Si la unidad de control de campo se actualiza debido a la desviación mientras la válvula se está moviendo, debería configurarse un valor de tiempo de actualización aproximadamente igual a diez veces el tiempo de barrido del circuito. Si el actuador no se utiliza para fines de posicionamiento en las posiciones intermedias de la carrera (es decir, para funciones de aislamiento), debería fijarse el valor de Tmp. Actualiz. (s) en cero (Deshabilitado) para desactivar el parámetro.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗑 🗘 🔊 🗔. Se indicará el tiempo configurado para el parámetro Tmp. Actualiz. (s) de la posición.

4/8 Desviación

Rango: 5-99 %. Si se selecciona un valor inferior al 5 %, se deshabilitará esta función.

Este parámetro debe configurarse cuando se requiera control del posicionamiento en las posiciones intermedias de la carrera. La desviación es el valor del cambio que debe producirse antes de que los datos de posición se notifiquen a la estación maestra. Mientras la válvula esté en movimiento, su posición se notificará cada vez que se produzca un cambio de posición superior al valor configurado para el parámetro Desviación. Se recomienda utilizar un valor del 5 % cuando se requieran datos de posicionamiento. Si el actuador no se utiliza para fines de posicionamiento en las posiciones intermedias de la carrera (es decir, para funciones de aislamiento), debería fijarse el valor de Desviación en cero (Deshabilitado) para desactivar el parámetro.

Para cambiar el ajuste, pulse $\textcircled{O} \bigcirc \textcircled{O}$. Se indicará el valor configurado de la desviación de la posición (en %).



Par

5/8 Tmp. Actualiz. (m)

Rango: entre 5 y 255 minutos. Si se selecciona un valor inferior a 5, se deshabilitará esta función.

El valor de tiempo de actualización del par (en minutos) se actualiza desde un actuador fijo. Si no es necesario obtener datos sobre el par, deberá deshabilitarse el tiempo de actualización.

Para cambiar el ajuste, pulse 🐨 🗘 🗘 🐨 . Se indicará el tiempo configurado para el parámetro Tmp. Actualiz. (m) del par.

6/8 Desviación

Rango: 5-99 %. Si se selecciona un valor inferior al 5 %, se deshabilitará esta función.

Permite configurar la magnitud del cambio que debe producirse en el par medido del actuador antes de que los datos sobre el par se notifiquen a la estación maestra. Mientras la válvula esté en movimiento, el par se notificará cada vez que se produzca un cambio de par superior al valor configurado para el parámetro Desviación. Cuando sea necesario obtener datos de par de forma continua, se recomienda utilizar un valor del 5 %. Si no se van a utilizar los datos de par, debería seleccionarse la opción Deshabilitado para el parámetro Desviación.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🛇 😨. Se indicará el valor configurado de la desviación del par (en %).

7/8 Filtro

Permite habilitar o deshabilitar la notificación automática de los registros históricos de par.

Auto: la opción Pakscan notificará automáticamente los seis registros históricos de par asociados a cada dirección una vez que el actuador se haya detenido en un límite. El registro histórico contendrá el valor instantáneo de par de los registros de par de cierre y de apertura.

Manual: los registros históricos de par no se actualizarán automáticamente. Los registros históricos se leerán bajo demanda con una orden de la estación maestra. En modo Manual, los registros históricos contendrán los registros promediados (o filtrados) de par; es decir, los datos de los registros de par medio del actuador.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🗘 🔂. La casilla de verificación marcada indicará el filtro configurado para los registros de par.

8/8 Tmp. Oper. Válv.

Rango: entre 0 y 18.000 segundos.

El valor configurado del parámetro Tmp. Oper. Válv. debe ser un 10 % mayor que el tiempo real de carrera de la válvula (es decir, el tiempo que tarda en pasar de la posición de apertura a la de cierre). Si se supera este valor, se activará una alarma a través de la red Pakscan.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🛇 🗔. Se indicará el valor configurado para el parámetro Tmp. Oper. Válv.

Analogico Pakscan

Profibu

HART

Modbus

Extra E/S



	Ļ			
	Profibus			
Direccion	126			
Param. GSD	🔀 Si		No	
Terminacion1	[] On	\mathbb{X}	Off	
Terminacion2	[] On	\mathbb{N}	Off	
Redundancia	Flying	\boxtimes	Sistema	
Diag. Extendido	Si	\boxtimes	No	
▲▼ ←				1/6

Control Remoto

En la imagen superior se muestra la página de configuración de la opción de control Profibus con sus ajustes predeterminados. La opción Profibus es una opción de control y está disponible en versiones simple y doble; consulte el esquema de conexiones.

En función del esquema de control Profibus, puede ser necesario ajustar otros parámetros relacionados; consulte también las secciones siguientes:

2.3.2-3, "Posicionamiento".

2.3.2-5, "Máscara Auxiliar".

1/6 Dirección

Debe asignarse una dirección única al módulo Profibus del actuador en el sistema Profibus. Los cambios que se hagan en la dirección tendrán efecto inmediatamente. El rango de direcciones es 1-126 (valor predeterminado: 126). Consulte también la función 5/6, "Redundancia".

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🛇 🗟. Se indicará la dirección configurada.

2/6 Parám. GSD

Si se van a configurar los datos de parametrización del usuario mediante los métodos FDT o EDDL o el menú del actuador, si selecciona la opción No de este elemento del menú garantizará que se ignoren los datos de parametrización del usuario enviados con el archivo GSD a la tarjeta Profibus durante la parametrización de la red Profibus. Los ajustes realizados previamente no se sobrescribirán. El valor predeterminado de este elemento es Sí, para garantizar que la tarjeta Profibus se parametrice con los datos de parametrización del usuario del archivo GSD.

Sí (por defecto): la parametrización mediante el archivo GSD estará habilitada.

No: la parametrización mediante el archivo GSD estará deshabilitada.

3/6 - 4/6 Terminación1 - Terminación2

Las redes Profibus requieren una terminación activa en cada extremo de la red. La opción Profibus tiene una terminación activa integrada (o dos, en el caso de la versión doble) que puede conectarse al circuito o desconectarse de este.

Off (por defecto): los resistores de terminación estarán desconectados.

On: los resistores de terminación estarán conectados.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗑 🔿 🔿 🔂. La casilla de verificación marcada indicará el modo de terminación configurado.

5/6 Redundancia

Se utiliza solo para la opción Profibus doble (redundante). Consulte el esquema de conexiones.

Sistema (por defecto): la redundancia de tipo Sistema significa que hay dos redes Profibus completamente independientes en el sistema en red y que cada red está conectada a uno de los canales Profibus. En este modo, las direcciones de ambos canales Profibus son idénticas.

Flying: la redundancia de tipo Flying significa que hay una red conectada a ambos canales; en este modo, las direcciones de los canales deben ser diferentes para evitar que los dos canales respondan al mismo mensaje. En el modo Flying de redundancia, la dirección del canal 2 se calcula sumando 64 a la dirección del canal 1.

Si se utiliza el modo Flying de redundancia, el valor de la dirección configurada (función 1/6) no debe ser superior a 62.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🗘 😨. La casilla de verificación marcada indicará el modo de redundancia configurado.

6/6 Diag. Extendido

Se utiliza solo para la opción Profibus doble (redundante). Consulte el esquema de conexiones.

La especificación de redundancia secundaria de la PNO describe procesos de diagnóstico ampliado que están disponibles en la tarjeta redundante. Estos mensajes describen, por ejemplo, el estado del canal de seguridad. Los mensajes de diagnóstico pueden activarse y desactivarse de acuerdo con las funciones del PLC al que esté conectado el módulo.

No (por defecto): los mensajes de diagnóstico estarán desactivados.

Sí: los mensajes de diagnóstico estarán activados.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗑 🔿 🔿 🔂. La casilla de verificación marcada indicará el modo de diagnóstico ampliado configurado.





En la imagen superior se muestra la página de configuración de la opción de control HART con sus ajustes predeterminados. La opción HART es una opción de control; consulte el esquema de conexiones.

La opción de control HART exige ajustar otros parámetros relacionados; consulte también las secciones:

2.3.2-3, "Posicionamiento".

2.3.2-5, "Máscara Auxiliar".

1/5 Dirección

Debe asignarse una dirección única a la opción HART en el sistema HART. Los cambios que se hagan en este parámetro tendrán efecto inmediatamente. El rango de direcciones es 0-63 (valor predeterminado: 63).

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🛇 🗟. Se indicará la dirección configurada.

2/5 Fijar Señal Baja

Deberá calibrarse el actuador de acuerdo con el valor bajo de la señal analógica. La medición de esta señal permitirá controlar el actuador moviéndolo hasta la posición Fijar Señal Baja; consulte la sección 2.3.2-3, "Posicionamiento".

APLIQUE EL VALOR BAJO DE LA SEÑAL ANALÓGICA y pulse **O**. Se llevará a cabo la medición de la señal y se utilizará para enviar el actuador hasta la posición configurada para la señal baja.

3/5 Fijar Señal Alta

Deberá calibrarse el actuador de acuerdo con el valor alto de la señal analógica. La medición de esta señal permitirá controlar el actuador moviéndolo hasta la posición Fijar Señal Alta; consulte la sección 2.3.2-3, "Posicionamiento".

APLIQUE EL VALOR ALTO DE LA SEÑAL ANALÓGICA y pulse **O**. Se llevará a cabo la medición de la señal y se utilizará para enviar el actuador hasta la posición configurada para la señal alta.

4/5 Rango Inferior

Rango: del 0 % al 100 % (posición de apertura).

Este parámetro se utiliza para configurar la posición hasta la cual el actuador se moverá cuando se aplique la señal analógica baja para el modo de control HART. Normalmente, el valor configurado coincidirá con la posición del parámetro Límite Cierre (0 %), salvo que el posicionamiento solo sea necesario en una fracción de la carrera completa de la válvula; por ejemplo, para impedir el cierre completo cuando haya que llevar a cabo el estrangulamiento de la válvula.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🔊 🙃. El control deslizante indicará la posición hasta la cual el actuador se moverá si se aplica la señal baja para la opción de control HART.

5/5 Rango Superior

Rango: del 0 % al 100 % (posición de apertura).

Este parámetro se utiliza para configurar la posición hasta la cual el actuador se moverá cuando se aplique la señal analógica alta para el modo de control HART. Normalmente, el valor configurado coincidirá con la posición del parámetro Límite Apert. (100 %), salvo que el posicionamiento solo sea necesario en una fracción de la carrera completa de la válvula; por ejemplo, para aumentar la resolución de posicionamiento de una válvula de mariposa para la que se requiera posicionamiento entre la posición del parámetro Límite Cierre y la posición de apertura al 60 %.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🔊 😨. El control deslizante indicará la posición hasta la cual el actuador se moverá si se aplica la señal alta para la opción de control HART.



En la imagen superior se muestra la página de configuración de la opción de control Modbus con sus ajustes predeterminados. La opción Modbus es una opción de control y está disponible en versiones de uno o dos canales; consulte el esquema de conexiones.

En función del esquema de control Modbus, puede ser necesario ajustar otros parámetros relacionados; consulte también las secciones siguientes:

2.3.2-3, "Posicionamiento".

2.3.2-5, "Máscara Auxiliar".

1/6 Dirección

Debe asignarse una dirección única a la opción Modbus en el sistema al que esté conectada. Los cambios que se hagan en este parámetro tendrán efecto inmediatamente. El rango de direcciones es 1-247 (valor predeterminado: 247).

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🗘 🗟. Se indicará la dirección configurada.

2/6 Terminación

Las redes Modbus requieren resistores de terminación en cada extremo de la red. La opción Modbus incorpora un resistor de terminación pasiva de 120 ohmios (dos resistores en la versión de dos canales) que puede conectarse al circuito o desconectarse de este.

Off (por defecto): los resistores de terminación (uno o dos) estarán desconectados.

On: los resistores de terminación (uno o dos) estarán conectados. Si se selecciona la opción On en un sistema Modbus de dos canales, se conectarán los resistores de terminación de ambos canales.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗑 🗘 🗘 😨. La casilla de verificación marcada indicará el modo de terminación configurado.

3/6 Baudios

La opción Modbus debe configurarse a la misma velocidad en baudios que la red RS-485. Los cambios que se hagan en este parámetro tendrán efecto inmediatamente. La lista desplegable permite seleccionar las siguientes velocidades en baudios: 110, 300, 600, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 y 115.200.

Para cambiar el ajuste, pulse 🐨 🔿 🖓 🐨 La lista desplegable se cerrará y se indicará la velocidad en baudios seleccionada.

4/6 Paridad / Stop

Cuando se utilice la detección del bit de paridad de la opción Modbus, habrá que configurar el módulo con los mismos ajustes de paridad que el host. Las opciones de paridad son las siguientes: Ninguno, Par e Impar. Esta función también permite seleccionar el número de bits de parada (1 o 2). La lista desplegable obliga a seleccionar conjuntamente los bits de paridad y parada.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗑 🗘 🖓 🗔. La lista desplegable se cerrará y se indicarán los bits de paridad y parada seleccionados.

5/6 Segunda Direcc.

Se utiliza solo para la opción Modbus doble (redundante). Consulte el esquema de conexiones.

Una tarjeta Modbus doble dispone de dos canales que pueden conectarse a redes independientes o a una misma red. Este ajuste permite configurar la dirección del segundo canal. Puede ser igual a la del primer canal o distinta, en función de los requisitos del sistema.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🗔 🗟. Se indicará la segunda dirección configurada.

6/6 Control

No es editable. Se utiliza solo para la opción Modbus doble (redundante). Consulte el esquema de conexiones.

Este ajuste indica que el control está disponible en ambos canales (1 y 2).





Control Remoto
Hardwired
Control
Posicionamiento
Partial
Mascara Auxiliar
Analogico
Pakscan
Profibus
HART
Modbus
Extra E/S

En el futuro, se prevé que se añada la opción Extra E/S. Póngase en contacto con Rotork para obtener más información. Se ofrecerán instrucciones en cuanto esta opción esté disponible.



La función Interrupter Timer es un extra opcional. Si está habilitada, aparecerá en el menú de control.

Póngase en contacto con Rotork si desea habilitar la función Interrupter Timer.

Introducción

La función Interrupter Timer permite aumentar el tiempo de funcionamiento de la válvula. Se utiliza, por ejemplo, para prevenir los impactos hidráulicos (o "golpes de ariete") al cerrar una válvula o las sobrepresiones al abrirla. La función Interrupter Timer está activa tanto en modo de control local como remoto. Puede cancelarse durante el funcionamiento en modo de parada de emergencia (ESD); consulte la sección 2.4.

El actuador IQ es un dispositivo de una sola velocidad; por tanto, para aumentar el tiempo de funcionamiento de la válvula, el temporizador para y pone en marcha el actuador automáticamente (funcionamiento temporizado). El temporizador puede configurarse para que funcione en toda la carrera de cierre, en toda la carrera de apertura o en parte de ellas.

1/6 Inicio

Posición de inicio del funcionamiento temporizado.

Cierre (por defecto): funcionamiento temporizado hasta y desde la posición Límite Cierre. La función Interrupter Timer iniciará el funcionamiento temporizado (en la dirección de cierre) en la posición Cerrando configurada. Asimismo, detendrá el funcionamiento temporizado (en la dirección de apertura) en la posición Abriendo configurada.

Apertura: funcionamiento temporizado hasta y desde la posición Límite Apert. La función Interrupter Timer iniciará el funcionamiento temporizado (en la dirección de apertura) en la posición Abriendo configurada. Asimismo, detendrá el funcionamiento temporizado (en la dirección de cierre) en la posición Cerrando configurada. Para cambiar los ajustes, pulse 🗑 🗘 🔊 🕞 La casilla de verificación marcada indicará el límite de inicio seleccionado para la función Interrupter Timer.

TENGA EN CUENTA que, cuando se configure el límite de inicio en la dirección de cierre, el área sombreada del control deslizante de las posiciones Cerrando y Abriendo será la sección temporizada. Por otra parte, cuando se configure el límite de inicio en la dirección de apertura, el área sin sombrear del control deslizante de las posiciones Cerrando y Abriendo será la sección temporizada.

2/6 Cerrando

Posición en la cual la función Interrupter Timer iniciará o detendrá el funcionamiento temporizado en la dirección de cierre. Si el funcionamiento temporizado en la dirección de cierre no es necesario (es decir, si el actuador puede funcionar a velocidad normal), seleccione como posición el 0 % o el 100 %, si ha seleccionado la opción Cierre o Apertura para la función 1/6, respectivamente.

3/6 Abriendo

Posición en la cual la función Interrupter Timer iniciará o detendrá el funcionamiento temporizado en la dirección de apertura. Si el funcionamiento temporizado en la dirección de apertura no es necesario (es decir, si el actuador puede funcionar a velocidad normal), seleccione como posición el 0 % o el 100 %, si ha seleccionado la opción Cierre o Apertura para la función 1/6, respectivamente.

Para cambiar los ajustes, pulse 🕝 🗘 🕤 . El control deslizante indicará la posición de inicio/parada seleccionada.

Ejemplo: Para evitar impactos hidráulicos, la válvula debe cerrarse lentamente; por tanto, el funcionamiento temporizado será necesario desde la posición del 25 % de apertura hasta la posición Límite Cierre. Por contra, el funcionamiento no será necesario durante la apertura, y el actuador funcionará a velocidad normal en toda la carrera de apertura de la válvula.

Configuración: Inicio – Cierre Cerrando: 25 % Abriendo: 0 %.

4/6 Tiempo On (s)

Tiempo durante el cual se produce el funcionamiento temporizado del actuador. Rango: entre 2 y 100 segundos.

5/6 Tiempo Off (s)

Tiempo de pausa durante el funcionamiento temporizado del actuador. Rango: entre 2 y 3.600 segundos.

Para cambiar los ajustes, pulse 🗟 🗘 🛇 😨. Se indicarán los valores configurados para los parámetros Tiempo On (s) y Tiempo Off (s).

ADVERTENCIA: Para minimizar el desgaste del actuador, es recomendable limitar el número de arranques y paradas configuradas con la función Interrupter Timer. El uso de valores más elevados para los parámetros Tiempo On (s) y Tiempo Off (s) puede permitir conseguir el tiempo de funcionamiento deseado para la válvula y, a la vez, reducir el número de arranques necesario para lograrlo.

6/6 Veloc. Efct. %

No es editable. Indica automáticamente la velocidad efectiva del actuador en las secciones temporizadas para los valores de Tiempo On (s) y Tiempo Off (s) configurados.



	Configuracion	
Limites		
Indicacion		
Control		
ESD		
Seguridad		
Por Defecto		
▲▼ ←		
	Accion ESD	
Direccion	Off	
ESD cuando	Se aplica senal	\bullet
-	Deshabilitar ESD Red	
Deshabil. Red	[] On 🛛 🔀	Off
	ESD prevalece	
Stop	[si 🛛 🕅	No
Enclavam.	门 si 🛛 🔀	No
Timer	🗋 si 🛛 🔀	No
Termostato	[] Si 🕅	No
▲▼ ←		1/7

La función de parada de emergencia (ESD) está incluida de serie.

Consulte el esquema de conexiones del actuador.

La señal de control ESD tiene una prioridad mayor que las señales locales o remotas de apertura/cierre. Para la función ESD, la señal de control debe mantenerse durante el tiempo que dure la acción ESD requerida.

El control ESD funcionará con los modos de control Local y Remoto. El control ESD también puede configurarse para accionar un actuador en modo Parada Local; consulte la función 4/7, "ESD prevalece".

Acción ESD

1/7 Dirección

Cierre: el actuador se cerrará cuando esté bajo control ESD. No responderá a las señales de apertura o cierre de control local o remoto.

Stayput (por defecto): bajo control ESD, el actuador se detendrá (si estaba en movimiento) o permanecerá en la posición en la que esté (si no se estaba moviendo). No responderá a las señales de apertura o cierre de control local o remoto.

Apertura: el actuador se abrirá cuando esté bajo control ESD. No responderá a las señales de apertura o cierre de control local o remoto.

Off: la entrada ESD quedará deshabilitada. La función ESD no estará disponible.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🗔 Ca lista desplegable se cerrará y se indicará la acción ESD seleccionada.

2/7 ESD cuando

Se aplica señal (por defecto): el modo ESD se activará cuando se aplique la señal de control a la entrada ESD (contacto normalmente abierto (N/A)).

Se quita señal: el modo ESD se activará cuando deje de aplicarse la señal de control a la entrada ESD (contacto normalmente cerrado (N/C)).

Nota: Si están integradas la opción Analógico y una opción Red y se requiere control ESD con cable, asegúrese de que la opción escogida para la función ESD cuando coincida con la configurada para el contacto Auxiliar 4. Consulte la sección 2.3.2-5.

Deshabilitar ESD Red

3/7 Deshabil. Red

Cuando haya una opción Red integrada (consulte la sección 2.3.2), la entrada ESD podrá configurarse para deshabilitar el control de tipo Red. La opción Red integrada únicamente notificará el estado.

Off (*por defecto***):** la entrada ESD estará configurada para el control ESD.

On: la entrada ESD estará configurada para deshabilitar la red.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗑 🔿 🔊 🙃. La casilla de verificación marcada indicará el estado de la función Deshabilitar ESD Red.

ESD prevalece

La función ESD puede configurarse para cancelar las funciones siguientes: Parada Local, Enclavam. Activo, Interrupter Timer y Termostato (del motor).

4/7 Stop

La función ESD puede cancelar la función Parada Local.

No (por defecto): la acción ESD no estará disponible cuando se detenga el actuador con el mando selector Local/Stop/Remoto.

Sí: la acción ESD estará disponible cuando se detenga el actuador con el mando selector Local/Stop/Remoto.

▲ADVERTENCIA: En este modo, bajo control ESD, la selección de la opción Stop con el mando selector rojo no impedirá el funcionamiento en modo de control ESD. La válvula y el actuador podrán funcionar. Esto deberá tenerse en cuenta para incluir, según corresponda, señales de advertencia e información en el sistema de control. Bajo ninguna circunstancia debe considerarse la selección de la opción Stop como un bloqueo de seguridad; corte siempre el suministro eléctrico del actuador durante el mantenimiento de la válvula o el actuador.

Para cambiar el ajuste, pulse 😡 🗘 🛇 🕲. La casilla de verificación marcada indicará el estado de la función ESD prevalece en relación con la función Parada Local.

Pueden utilizarse enclavamientos externos para impedir que el actuador funcione hasta que se cumpla una determinada condición de proceso. Consulte la sección 2.3.2-1. Si se usan enclavamientos, la función ESD puede configurarse de forma que los cancele.

No (por defecto): la acción ESD no podrá cancelar los enclavamientos activos.

Sí: la acción ESD cancelará los enclavamientos activos.

▲ ADVERTENCIA: En este modo, bajo control ESD, pueden anularse los enclavamientos de proceso o de seguridad. Esto deberá tenerse en cuenta para incluir, según corresponda, señales de advertencia e información en el sistema de control. Bajo ninguna circunstancia deben considerarse los enclavamientos activos como un bloqueo de seguridad; corte siempre el suministro eléctrico del actuador durante el mantenimiento de la válvula o el actuador.

Para cambiar el ajuste, pulse 🐨 🗘 🎝 🐨 La casilla de verificación marcada indicará el estado de la función ESD prevalece en relación con los enclavamientos.

6/7 Timer

La función ESD cancelará la función Interrupter Timer (si está habilitada).

La opción Interrupter Timer permite aumentar el tiempo de funcionamiento de la válvula. Se utiliza, por ejemplo, para prevenir los impactos hidráulicos (o "golpes de ariete") al cerrar una válvula o las sobrepresiones al abrirla. La función Interrupter Timer está activa tanto en modo de control local como remoto; consulte la sección 2.3.3.

No (por defecto): la acción ESD no podrá cancelar la función Interrupter Timer. Bajo control ESD, el temporizador estará activo y la función Interrupter Timer controlará el tiempo de funcionamiento de la válvula.

Sí: la función ESD cancelará la función Interrupter Timer. Bajo control ESD, el temporizador quedará cancelado y el actuador funcionará continuamente a velocidad normal hasta alcanzar la posición ESD configurada.

ADVERTENCIA: En este modo, bajo control ESD, las condiciones de proceso que requieran un funcionamiento lento pueden verse afectadas. Esto deberá tenerse en cuenta para incluir, según corresponda, señales de advertencia e información en el sistema de control.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🗔 🖨 La casilla de verificación marcada indicará el estado de la función ESD prevalece en relación con la función Interrupter Timer.

7/7 Termostato

El motor del actuador IQ incorpora dos termostatos. Si se superan las condiciones del ciclo de trabajo del actuador y la temperatura del motor alcanza la temperatura de activación del termostato, el motor se desenergizará y el actuador se detendrá. Una vez que la temperatura haya disminuido, los termostatos se rearmarán automáticamente y el actuador podrá volver a funcionar.

▲ ADVERTENCIA: En el caso de los actuadores certificados para su uso en áreas peligrosas, si la función ESD anula los termostatos, la certificación para áreas peligrosas quedará invalidada. Los usuarios deben hacer su propia evaluación de riesgos. Debido a este requisito, también debe configurarse una conexión física interna que permita anular los termostatos. La selección de la opción Sí de la función 7/7 no bastará para anular los termostatos. Póngase en contacto con Rotork.

La acción ESD puede configurarse para cancelar los termostatos que se hayan activado, siempre que exista una conexión física interna:

No (por defecto): la acción ESD no podrá cancelar los termostatos.

Sí: la acción ESD cancelará los termostatos que se hayan activado. Bajo control ESD, el actuador seguirá funcionando en modo ESD si la temperatura del motor aumenta y activa los termostatos.

Para cambiar el ajuste, pulse 🗟 🗘 🗘 🕲 La casilla de verificación marcada indicará el estado de la función ESD prevalece en relación con los termostatos.



Configu	uracion
Limites	
Indicacion	
Control	
ESD	
Seguridad	
Por Defecto	
Bluet	/ ooth
Alta: Solo Inicia	cion Infra Rojo
Contra	asena
Camb Contrasena	Por Defecto
Codigo Perdida	L81L18
Re-intr. Contrasena	<u>ل</u> ــــا
▲▼ ←	1/4

Este elemento del menú permite configurar la comunicación Bluetooth y la protección con contraseña. En la imagen superior se muestran los ajustes predeterminados.

1/4 Bluetooth

Baja: Localizar Siempre: el actuador podrá establecer comunicación *Bluetooth* en todo momento con un ordenador que tenga instalado el software Insight2. Este ajuste facilita la conexión cuando se use el software Insight2. También podrá establecerse comunicación con el mando de configuración Setting Tool Pro *Bluetooth*[®].

Media: Localizable en Local & Stop: el actuador podrá establecer comunicación *Bluetooth* con un ordenador que tenga instalado el software Insight2 siempre que el mando selector rojo esté en las posiciones Local o Stop. No se podrá establecer conexión en modo Remoto. El mando selector Local/Stop/Remoto puede fijarse con un candado en cualquiera de las tres posiciones. También podrá establecerse comunicación con el mando de configuración Setting Tool Pro *Bluetooth*[®].

Alta: Solo Iniciación Infra Rojo (*por defecto*): el actuador no podrá establecer comunicación *Bluetooth* con un ordenador que tenga instalado el software Insight 2. Podrá establecerse comunicación con el mando de configuración Setting Tool Pro *Bluetooth*[®] mediante el método de conexión rápida. Consulte la sección 1.2.

Very High: Deshabilit. solo Infra Rojo: todas las comunicaciones *Bluetooth* estarán deshabilitadas. Únicamente podrá establecerse comunicación mediante órdenes enviadas por infrarrojos con el mando de configuración Setting Tool Pro *Bluetooth*[®]. Consulte la sección 1.2.

Nota: Si así se solicita, Rotork puede configurar el nivel de seguridad requerido por el usuario para las comunicaciones Bluetooth y hacer que no sea editable. Póngase en contacto con Rotork.

Para cambiar el ajuste, pulse 😡 🗘 🖓 🕲 La lista desplegable se cerrará y se indicará el nivel de seguridad seleccionado para las comunicaciones Bluetooth.

2/4 Camb Contraseña

La contraseña predeterminada es **ROTORK**; en ese caso, la función 2/4, "Camb Contraseña", indicará Por Defecto.

Dicha contraseña puede cambiarse por una contraseña elegida por el usuario.

Para configurar una contraseña definida por el usuario, pulse 🗟. Aparecerá la pantalla Camb Contraseña.



Introducción de una contraseña definida por el usuario:

Pulse **O** para marcar el cuadro de entrada de una nueva contraseña; después, pulse **G**.

Pulse **O** y **O** para desplazarse por los caracteres alfanuméricos hasta que aparezca el que busca.

Pulse **O** para avanzar hasta el siguiente carácter.

Pulse **O** para borrar el carácter anterior.

Pulse 🗟 una vez que haya terminado de seleccionar la contraseña.

Desplácese hasta el botón OK con el botón O. Pulse 🗟

La contraseña seleccionada por el usuario pasará a estar activa. Consulte la sección 1.3.

En ese caso, la función 2/4, "Camb Contraseña", pasará a indicar Usuario.

Los caracteres del elemento Código Pérdida cambiarán. Consulte la función 3/4.

3/4 Código Pérdida

No es editable. Habrá que usar el elemento Código Pérdida si se ha definido una contraseña de usuario y esta se ha perdido u olvidado.

Póngase en contacto con Rotork e indique el código que aparecerá en la pantalla. Tras verificar la identidad de la persona que llama, Rotork proporcionará la contraseña definida por el usuario.

4/4 Re-intr. Contraseña

La función Re-intr. Contraseña se utiliza cuando es necesario que el servicio técnico de Rotork o un usuario dispongan de acceso de alto nivel para habilitar otros ajustes. Póngase en contacto con Rotork para obtener la contraseña de usuario de alto nivel.

Escriba la contraseña de acceso de alto nivel que le hayan proporcionado (consulte la sección 1.3).

Una vez que la haya escrito correctamente, dispondrá de acceso a los ajustes de alto nivel, según se indica en este manual.



Podrá restaurar los ajustes predeterminados y los límites predeterminados de fábrica.

Configuración

1/3 Restaurar

Todas las funciones del actuador IQ se configuran de acuerdo con los ajustes predeterminados de Rotork antes de enviarlo al cliente. Si se solicita en el momento de hacer el pedido, se configurarán también ajustes alternativos específicos del usuario.

Durante la fabricación de la válvula y la puesta en servicio de la instalación correspondiente, los ajustes que se introduzcan sobrescribirán los ajustes predeterminados de fábrica; dichos ajustes serán los que se utilicen durante el funcionamiento del sistema, junto con el resto de ajustes predeterminados que no se hayan modificado.

Si se produce algún problema durante la puesta en servicio, puede restaurar los ajustes predeterminados y devolver el actuador a su configuración por defecto.

En este manual se indican los ajustes predeterminados estándar.

Para restaurar los ajustes predeterminados, pulse 🗟. Aparecerá una advertencia; para continuar, pulse 🗟.

 \triangle Deben comprobarse y definirse según sea necesario todos los ajustes asociados al funcionamiento de la válvula y al control y las indicaciones del proceso.

2/3 Copia

Solo para el acceso de alto nivel. Consulte la sección 2.5, "Seguridad".

Una vez que se hayan llevado a cabo correctamente la puesta en servicio y las pruebas, podrán copiarse los ajustes para convertirlos en los nuevos ajustes predeterminados. Si se restauran los ajustes predeterminados con posterioridad, el actuador retornará a los ajustes utilizados durante la puesta en servicio de la instalación. Consulte la función 1/3, "Restaurar". Si ha contratado los servicios de Rotork para llevar a cabo la puesta en servicio del actuador, una vez completada la tarea y dado el visto bueno, se copiarán los ajustes para convertirlos en ajustes predeterminados.

Después de introducir la contraseña de alto nivel, pulse 🗑. Aparecerá una advertencia; para continuar, pulse 🗑.

Los ajustes existentes en cada página de configuración se copiarán y convertirán en ajustes predeterminados.

<u>Límites</u>

3/3 Restaurar

Esta función restaurará las posiciones límite configuradas en fábrica y situará el actuador en la posición correspondiente a una apertura al 50 %. Límites de fábrica: 25 vueltas (o cuartos de vuelta, para el modelo IQT) entre las posiciones Límite Cierre y Límite Apert.

Para restaurar los límites predeterminados, pulse 🗟. Aparecerá una advertencia; para continuar, pulse 🗟.

⚠ Las posiciones Límite Cierre y Límite Apert. también deberán restaurarse para la válvula. Consulte la sección 2.1.





. Estado

Las pantallas del menú Estado del actuador IQ3 sirven como ayuda para el proceso de diagnóstico. La información mostrada está compuesta por datos en tiempo real extraídos del procesador del registrador de datos principal, y permite visualizar señales de control, alarmas y datos de movimiento y diagnóstico interno.

Consulte la sección 1.2 para conocer cómo establecer conexión con el actuador. Una vez establecida la conexión, acceda al menú principal de iconos y use las cuatro flechas de dirección para marcar y seleccionar el icono Estado:



Página

3. Menú Estado

3.1	Cor	ntrol	36
3.1	.1	Local	37
3.1	.2	Hardwired Remoto	38
3.1	.3	Fuente Remota 1	39
3.1	.4	Fuente Remota 2	39
3.2	Ala	irmas	40
3.3	Мо	vimiento	41
3.4	Ind	icación	42
3.5	Dia	ignóstico	43

3.1 Estado – Control







Pantalla de estado Local del menú Control

Esta pantalla muestra los estados de las señales de cada uno de los mandos de control locales. Al accionar los mandos de control locales, se generarán las señales correspondientes. La casilla de verificación indicará que se está recibiendo una señal, lo que resulta útil a la hora de comprobar el funcionamiento de los mandos de control locales. La prueba de los mandos de control locales puede producir movimiento. Si no desea que esto suceda, seleccione la opción Stop en los mandos selectores locales.

Para desplazarse por la información, utilice los botones **OO**.

1/6 Apertura

Muestra el estado de la señal Apert. Local. Si la casilla está marcada, indica que se ha dado una orden de apertura con los mandos de control locales y que se está recibiendo una señal de apertura de control local.

2/6 Cierre

Muestra el estado de la señal Cierre Local. Si la casilla está marcada, indica que se ha dado una orden de cierre con los mandos de control locales y que se está recibiendo una señal de cierre de control local.

3/6 Stop

Muestra el estado de la señal Parada Local. Si la casilla está marcada, indica que los mandos de control locales se han situado en la posición Stop y que se está recibiendo una señal de parada de control local.

Cuando los mandos de control locales estén situados en la posición Stop, el actuador no se moverá a ninguna posición independientemente de las señales de control local o remoto que reciba.

La función ESD tiene la capacidad de cancelar la función Parada Local. Consulte la sección 2.4.

4/6 Local

Muestra el estado de la señal Local. Si la casilla está marcada, indica que los mandos de control locales se han situado en la posición Local y que se está recibiendo una señal de control local.

Cuando los mandos de control locales estén situados en la posición Local, el control de apertura/cierre accionará el actuador y este se moverá hasta sus límites salvo que se interrumpa esta acción con la función Parada Local. Las señales de control remoto recibidas no accionarán el actuador mientras los mandos de control locales estén configurados en la posición Local.

En cambio, una señal ESD activará la acción de parada de emergencia en modo Local.

5/6 Remoto

Muestra el estado de la señal Remoto. Si la casilla está marcada, indica que los mandos de control locales se han situado en la posición Remoto y que se está recibiendo una señal.

Cuando los mandos de control locales estén situados en la posición Remoto, las señales de control de los mandos de control remotos con cable y las fuentes remotas 1 y 2 accionarán el actuador. Las señales de control locales recibidas no accionarán el actuador mientras los mandos de control locales estén configurados en la posición Remoto.

6/6 Field Sense

La función Field Sense se activará siempre que se detecte un campo magnético excesivamente intenso (adicional al generado por los imanes de los mandos selectores de control). Esto puede indicar la existencia de un campo magnético intenso en las proximidades, lo que podría afectar al funcionamiento del control local.





Pantalla de estado Hardwired Remoto del menú Control

Esta pantalla muestra los estados de las señales de los mandos de control remotos con cable. Al accionar los mandos de control remotos con cable, se generarán las señales correspondientes. La casilla de verificación indicará que se está recibiendo una señal, lo que resulta útil a la hora de comprobar el funcionamiento de las señales de control remoto. Las pruebas pueden hacer que la válvula se mueva. Si no resulta deseable que esto suceda, seleccione la opción Stop en los mandos de control locales.

Para desplazarse por la información, utilice los botones **OO**.

1/6 Apertura

Muestra el estado de la señal Apertura de la opción de control Hardwired Remoto. Si la casilla está marcada, indica que se está recibiendo una señal de apertura del mando de control remoto con cable.

2/6 Cierre

Muestra el estado de la señal Cierre de la opción de control Hardwired Remoto. Si la casilla está marcada, indica que se está recibiendo una señal de cierre del mando de control remoto con cable.

3/6 ESD

Muestra el estado de la señal ESD de la opción de control Hardwired Remoto. Si la casilla está marcada, indica que se está recibiendo una señal de parada de emergencia (ESD) del mando de control remoto con cable.

La señal ESD puede ser de apertura, de cierre o de inmovilización. Las señales ESD tienen una prioridad mayor que las señales locales o remotas, y actuarán tanto en modo de control local como remoto. El control ESD también puede configurarse para accionar un actuador en modo Parada Local. Consulte la sección 2.4.

4/6 Mantenido

Muestra el estado de la señal Mantenido de la opción de control Hardwired Remoto. Si la casilla está marcada, indica que se está recibiendo una señal mantenida del mando de control remoto con cable.

Si existe dicha señal, el actuador funcionará de forma automantenida en respuesta a una señal breve de control de apertura o cierre y se mantendrá así hasta que dicha señal desaparezca, alcance una posición límite o se reciba una orden de control inversa.

5/6 Enclav. Apertura

Muestra el estado de la señal Enclav. Apertura de la opción de control Hardwired Remoto. Si la casilla está marcada, indica que se está recibiendo una señal de enclavamiento de apertura del mando de control remoto con cable.

El actuador no funcionará en la dirección de apertura hasta que se aplique una señal al enclavamiento de apertura y se reciba una señal de apertura del mando de control remoto con cable.

6/6 Enclav. Cierre

Muestra el estado de la señal Enclav. Cierre de la opción de control Hardwired Remoto. Si la casilla está marcada, indica que se está recibiendo una señal de enclavamiento de cierre del mando de control remoto con cable.

El actuador no funcionará en la dirección de cierre hasta que se aplique una señal al enclavamiento de cierre y se reciba una señal de cierre del mando de control remoto con cable.

(Control
Local	
Hardwired Remoto	
Fuente Remota 1	
Fuente Remota 2	
	↓
Fuent	e Remota 1
Ciorro	1 1 1
Parado	
ESD	

Pantalla de estado Fuente Remota 1

Esta pantalla muestra los estados de las señales de la fuente remota 1; consulte la sección 2.3.2-3 para obtener más información sobre el control con la Fuente 1. La casilla de verificación correspondiente indicará si se está recibiendo una señal.

Nota: Únicamente las opciones de control remoto digital pueden notificar el estado del control. Para el control Analógico, utilice la pantalla principal Posicionador para visualizar los valores de demanda y posición. Consulte la función 2.2.2.

Para desplazarse por la información, utilice los botones **OO**

1/4 Apertura

Muestra el estado de la señal Apertura de la Fuente Remota 1. Si la casilla está marcada, indica que se está recibiendo una señal de apertura de la fuente remota 1.

2/4 Cierre

Muestra el estado de la señal Cierre de la Fuente Remota 1. Si la casilla está marcada, indica que se está recibiendo una señal de cierre de la fuente remota 1.

3/4 Parado

Muestra el estado de la señal Parado de la Fuente Remota 1. Si la casilla está marcada, indica que se ha seleccionado el modo de parada de la fuente remota 1.

4/4 ESD

Muestra el estado de la señal ESD de la Fuente Remota 1. Si la casilla está marcada, indica que se está recibiendo una señal de parada de emergencia (ESD) de la fuente remota 1.

La señal ESD puede ser de apertura, de cierre o de inmovilización. Las señales ESD tienen una prioridad mayor que las señales locales o remotas, y actuarán tanto en modo de control local como remoto. El control ESD también puede configurarse para accionar un actuador en modo Parada Local. Consulte la sección 2.4.



Pantalla de estado Fuente Remota 2

Esta pantalla muestra los estados de las señales de la fuente remota 2; consulte la sección 2.3.2-3 para obtener más información sobre el control con la Fuente 2. La casilla de verificación correspondiente indicará si se está recibiendo una señal.

Para desplazarse por la información, utilice los botones **OO**.

1/4 Apertura

Muestra el estado de la señal Apertura de la Fuente Remota 2. Si la casilla está marcada, indica que se está recibiendo una señal de apertura de la fuente remota 2.

2/4 Cierre

Muestra el estado de la señal Cierre de la Fuente Remota 2. Si la casilla está marcada, indica que se está recibiendo una señal de cierre de la fuente remota 2.

3/4 Parado

Muestra el estado de la señal Parado de la Fuente Remota 2. Si la casilla está marcada, indica que se ha seleccionado el modo de parada de la fuente remota 2.

4/4 ESD

Muestra el estado de la señal ESD de la Fuente Remota 2. Si la casilla está marcada, indica que se está recibiendo una señal de parada de emergencia (ESD) de la fuente remota 2.

La señal ESD puede ser de apertura, de cierre o de inmovilización. Las señales ESD tienen una prioridad mayor que las señales locales o remotas, y actuarán tanto en modo de control local como remoto. El control ESD también puede configurarse para accionar un actuador en modo Parada Local. Consulte la sección 2.4.





Alarmas del actuador

Esta pantalla muestra el estado de las alarmas del actuador; si una casilla de verificación está marcada, indica que la alarma en cuestión está activa en ese momento.

Para desplazarse por la información, utilice los botones **OO**.

1/8 Válvula Obstruida

Muestra el estado de la alarma Válvula Obstruida. Si esta alarma está activa, indica que la válvula está obstruida o que se ha alcanzado el límite de par configurado. Compruebe que la válvula no presente ningún tipo de obstrucción y funcione correctamente.

2/8 Bloq. Motor

Muestra el estado de la alarma Bloq. Motor. Si esta alarma está activa, indica que el actuador ha recibido una orden válida pero no se ha detectado movimiento durante los 5 segundos siguientes.

3/8 Válvula Atascada

Muestra el estado de la alarma Válvula Atascada. Si esta alarma está activa, indica que la válvula se ha atascado en la posición de apertura o cierre. Compruebe manualmente el funcionamiento de la válvula.

4/8 Temperatura Motor

Muestra el estado de la alarma Temperatura Motor. Si esta alarma está activa, indica que se ha superado la temperatura máxima del motor y que se ha activado el termostato. Compruebe que las condiciones de trabajo estén dentro de especificaciones.

5/8 Ctrl Contención

Muestra el estado de la alarma Ctrl Contención. Si esta alarma está activa, indica que se están recibiendo varias señales de control. En ese caso, el actuador permanecerá en su posición o se detendrá si se estaba moviendo.

6/8 Inter Timer Inhibido

Muestra el estado de la alarma Inter Timer Inhibido. Si esta alarma está activa, indica que la función Interrupter Timer está inhibiendo activamente el movimiento del actuador.

La función Interrupter Timer se utiliza para aumentar el tiempo de funcionamiento de la válvula; para ello, el temporizador para y pone en marcha el actuador automáticamente. El temporizador puede configurarse para que funcione en toda la carrera de cierre, en toda la carrera de apertura o en parte de ellas.

7/8 Batería Descargada

Muestra el estado de la alarma Batería Descargada. Si esta alarma está activa, indica que la batería se ha descargado por completo y es necesario sustituirla.

8/8 Error PStroke

Muestra el estado de la alarma Error PStroke. Si esta alarma está activa, indica que no se pudo completar la carrera parcial en el tiempo especificado.



Pantalla de estado Movimiento

Esta pantalla muestra el estado de movimiento del actuador. Si una casilla de verificación está marcada, indica que el estado en cuestión está activo.

Para desplazarse por la información, utilice los botones **OO**.

1/8 Abriendo

Muestra el estado de la función Abriendo del actuador. Si la casilla está marcada, indica que el actuador se está abriendo.

2/8 Cerrando

Muestra el estado de la función Cerrando del actuador. Si la casilla está marcada, indica que el actuador se está cerrando.

3/8 Contactor CW

Muestra el estado de la función Contactor CW del actuador. Si la casilla está marcada, indica que el contactor de giro en sentido horario está energizado.

4/8 Contactor ACW

Muestra el estado de la función Contactor ACW del actuador. Si la casilla está marcada, indica que el contactor de giro en sentido antihorario está energizado.

5/8 Límite Apert.

Muestra el estado de la función Límite Apert. Si la casilla está marcada, indica que el actuador está en el límite de apertura.

6/8 Límite Cierre

Muestra el estado de la función Límite Cierre. Si la casilla está marcada, indica que el actuador está en el límite de cierre.

7/8 PStroke Activo

Muestra el estado de la función PStroke Activo. Si la casilla está marcada, indica que el actuador está realizando movimientos de carrera parcial.

La prueba de carrera parcial sirve para verificar la integridad operativa de la válvula y el actuador; para ello, estos se mueven a lo largo de una determinada fracción de la carrera de la válvula. Además, la función de carrera parcial puede utilizarse para accionar aquellas válvulas que no se usen frecuentemente, como ayuda para evitar problemas mecánicos.

8/8 Tiempo Inhibic (s)

Muestra el estado de la función Tiempo Inhibic (s). Si la casilla está marcada, indica que el temporizador de inhibición está realizando una cuenta según el tiempo configurado. Rango: entre 0 y 255 segundos (valor predeterminado: 5 segundos).

La función Tiempo Inhibic (s) permite configurar un retardo después de que el actuador se detenga al alcanzar una posición coherente con un nuevo valor deseado. Durante el tiempo especificado, el actuador no responderá a los cambios en el valor deseado. El temporizador de inhibición se utiliza para evitar el accionamiento indeseado a causa de una señal de posición deseada que oscile o fluctúe rápidamente, o para ralentizar la respuesta del actuador, con el fin de evitar un desgaste excesivo de la válvula mecánica o conseguir que los parámetros eléctricos del actuador estén dentro de sus valores nominales. Consulte la sección 2.3.2-3.





Pantalla de estado Indicación

Esta pantalla muestra los estados de los relés de indicación. Si una casilla de verificación está marcada, indica que el relé en cuestión está energizado.

El Relé Monitor y los relés S1-S4 se incluyen de serie, mientras que los relés S5-S8 y S9-S12 son opcionales y aparecerán atenuados si no están integrados.

Para desplazarse por la información, utilice los botones **OO**

1/13 Relé Monitor

Muestra el estado del Relé Monitor. Si la casilla de verificación está marcada, significa que el relé esta activo; y si no está marcada, significa que está inactivo.

Cuando el relé de monitorización se utilice en modo de disponibilidad y esté en estado inactivo, eso significa que el actuador está configurado en el modo de control remoto y está energizado, y que no se han detectado fallos internos. En cambio, si el actuador está en estado activo no permitirá usar el modo de control remoto.

Cuando el relé de monitorización se utilice en modo de fallo y esté en estado inactivo, eso significa que el actuador está energizado y que no se han detectado fallos internos. En cambio, si el actuador está en estado activo, eso significa que existe algún fallo en él y que no permitirá usar el modo de control remoto.

Para conocer la función de cada relé, consulte la sección 2.2.1.

2/13 S1

Muestra el estado del relé S1. Si la casilla está marcada, indica que el relé S1 está energizado.

3/13 S2

Muestra el estado del relé S2. Si la casilla está marcada, indica que el relé S2 está energizado.

4/13 S3

Muestra el estado del relé S3. Si la casilla está marcada, indica que el relé S3 está energizado.

5/13 S4

Muestra el estado del relé S4. Si la casilla está marcada, indica que el relé S4 está energizado.

6/13 S5

Muestra el estado del relé S5. Si la casilla está marcada, indica que el relé S5 está energizado.

7/13

S6

Muestra el estado del relé S6. Si la casilla está marcada, indica que el relé S6 está energizado.

8/13 S7

Muestra el estado del relé S7. Si la casilla está marcada, indica que el relé S7 está energizado.

9/13

S8

Muestra el estado del relé S8. Si la casilla está marcada, indica que el relé S8 está energizado.

10/13 S9

Muestra el estado del relé S9. Si la casilla está marcada, indica que el relé S9 está energizado.

11/13 S10

Muestra el estado del relé S10. Si la casilla está marcada, indica que el relé S10 está energizado.

12/13 S11

Muestra el estado del relé S11. Si la casilla está marcada, indica que el relé S11 está energizado.

13/13 512

Muestra el estado del relé S12. Si la casilla está marcada, indica que el relé S12 está energizado.



	Estado		
Control			
Alarmas			
Movimiento			
Indicacion			
Diagnostico			
	Ļ		
	Diagnostico		
Fallo Alim.		X	
Perdida Fase		0	
Sensor Posicion		[]	
Opcion Hardware		[]	
Sensor Par		[]	
Alarma Red		[]	
Error Configuracion		[]	
Falta MEM		\Box	
			1/8

Pantalla de estado Diagnóstico

Esta pantalla muestra el estado de diagnóstico de los actuadores. Si una casilla de verificación está marcada, indica que existe un fallo.

Para desplazarse por la información, utilice los botones **OO**.

1/8 Fallo Alim.

Muestra el estado del fallo de alimentación. Si la casilla está marcada, indica que se ha producido un fallo en el suministro eléctrico. Si la luz de fondo funciona, es probable que se haya perdido la tercera fase. Compruebe todas las fases entrantes.

2/8 Pérdida Fase

Muestra el estado del fallo Pérdida Fase. Si la casilla está marcada, indica que se han perdido una o varias fases. Únicamente se monitoriza la tercera fase; si la luz de fondo funciona, compruebe si se recibe la tercera fase. Si la luz de fondo no funciona, compruebe todas las fases.

3/8 Sensor Posición

Muestra el estado del fallo del codificador absoluto. Si la casilla está marcada, indica que se ha producido un fallo en el codificador absoluto. Compruebe el funcionamiento y el cableado del codificador.

4/8 Opción Hardware

Muestra el estado del fallo de comunicación entre la placa principal de control y las placas opcionales. Si la casilla está marcada, indica que se ha producido un error de comunicación. Compruebe todas las conexiones entre las placas opcionales y la placa del controlador principal.

5/8 Sensor Par

Muestra el estado del fallo Sensor Par. Si la casilla está marcada, indica que se ha producido un fallo en el sensor de par. Compruebe el sensor de par y el cableado.

6/8 Alarma Red

Muestra el estado del fallo de red. Si la casilla está marcada, indica que se ha producido un fallo en la red. Compruebe que exista continuidad en todas las conexiones de campo y que estas se hayan realizado correctamente.

7/8 Error Configuración

Muestra el estado del fallo de la memoria EEPROM. Si la casilla está marcada, indica que se ha producido un fallo en la memoria EEPROM. Compruebe todos los parámetros de configuración.

8/8 Falta MEM

Muestra el estado del fallo de ausencia de memoria EEPROM. Si la casilla está marcada, indica que falta la memoria EEPROM. La memoria EEPROM almacena todos los ajustes y las calibraciones de los actuadores. Si falta la memoria EEPROM, póngase en contacto con Rotork para obtener más información.



El actuador IQ incluye de serie registros de datos, capaces de almacenar enormes cantidades de información operativa y del entorno. Debido a las características de la pantalla, resulta posible visualizar la información de forma local en el actuador con ayuda del mando de configuración Setting Tool Pro *Bluetooth*[®] de Rotork (incluido).

4

La información almacenada puede utilizarse para visualizar, diagnosticar y detectar tendencias asociadas a cualquier tipo de problema de funcionamiento que pueda afectar a la válvula, el actuador o el proceso. Dada la importancia cada vez mayor de la gestión de activos, el registro de datos contribuye a alcanzar los objetivos definidos por las condiciones del proceso.

Consulte la sección 1.2 para conocer cómo establecer conexión con el actuador. Una vez establecida la conexión, use las cuatro flechas de dirección para acceder al menú principal de iconos. Desde ahí, puede marcar y seleccionar el icono Reg. Datos:



Menú principal

La primera vez que acceda al menú de registro de datos, podrá ajustar la hora y la fecha. La hora y la fecha seleccionadas SOLO se usarán para la pantalla local, y no afectarán a las fechas cuando descargue el registro de datos para visualizarlo con el software Insight 2. Si desea ajustar la hora y la fecha, consulte la sección 4.6 para obtener más información.



Compruebe la hora y pulse **O**. Aparecerá el menú principal Reg. Datos, que se muestra en la imagen siguiente:



Estructu	ra del menú Reg. Datos	Página
4.1 T	Forque Logs	45
4.1.1	Par Válvula Actual	45
4.1.2	Perfil Par Válvula	46
4.1.3	Referencia Par Válvula	46
4.2 F	Reg. Eventos	47
4.2.1	Reg. Eventos Control	47
4	1.2.1-1 Filtro Reg Eventos	48
۷	I.2.1-2 Reg. Eventos Control	50
4.2.2	Reg. Eventos Error	51
4.3 F	Reg. Tendencia	51
4.3.1	Temperatura	52
4.3.2	Batería	52
4.3.3	Vibración Media	53
4.3.4	Pico Vibración	53
4.4 F	Reg. Trabajo	54
4.4.1	Perfil Arrancadas	54
4.4.2	Estadísticas	55
4.4.3	Reg. Servicio	56
4.4.4	Reg. Bluetooth	57
4.5 F	Partial Stroke	58
4.5.1	Result. Partial Stroke	58
4.5.2	Partial Stroke Torque	59
4.6 F	ijar Fecha Reg.	59



Menú Torque Logs

Pulse 🗟 para visualizar el gráfico seleccionado de par de la válvula.



Par Válvula Actual

Esta pantalla muestra dos gráficos de par, que representan la salida de par expresada como porcentaje frente a la posición del actuador en las direcciones de apertura y cierre.

Al pulsar las flechas \mathbf{O} y \mathbf{O} , el cursor pasará del gráfico de apertura al de cierre o viceversa.

Al pulsar las flechas **O** y **O**, el cursor cambiará de posición en el gráfico correspondiente con un incremento del 1 %.

El gráfico de par se actualizará a medida que el actuador se mueva, lo que permitirá visualizar el perfil en tiempo real durante el desplazamiento del actuador. Cada vez que el actuador se mueva de una posición límite a otra, los datos nuevos reemplazarán a aquellos representados en el gráfico. En esta página no se almacena permanentemente ningún dato.







Perfil Par Válvula

El gráfico muestra dos perfiles de par con los pares medios de apertura y cierre expresados en forma de porcentaje del par nominal según la posición de la válvula. Los datos se promedian desde el inicio del tiempo de registro hasta el último accionamiento. Aparecerá superpuesto un gráfico de par del último accionamiento (línea continua) para compararlo con la media (área sombreada).

El gráfico Perfil Par resulta útil para determinar el valor de par necesario para accionar la válvula a lo largo de toda la carrera. Este gráfico puede usarse para diagnosticar posibles valores excesivos de par de la válvula y puntos críticos, y llevar a cabo las acciones correctivas oportunas.

Funciones de los botones

Al pulsar las flechas **O** y **O**, el cursor se desplazará por los gráficos siguientes:

- Apertura: gráfico porcentual de par en la dirección de apertura.
- Cierre: gráfico porcentual de par en la dirección de cierre.
- Media Apert.: gráfico de par medio en la dirección de apertura.
- Media Cierre: gráfico de par medio en la dirección de cierre.

Al pulsar las flechas \mathbf{O} y \mathbf{O} , el cursor cambiará de posición en el gráfico correspondiente con un incremento del 1 %.

Al pulsar el botón O, podrá ampliar una zona para verla con un nivel mayor de detalle. Al pulsar el botón O, irá cambiando sucesivamente entre las siguientes vistas de posición: 0-100 %, -14-10 % y 90-115 %.

4.1.3 Torque Logs – Referencia Par Válvula



<u>Referencia Par Válvula</u>

El gráfico muestra dos perfiles de par con los pares de apertura y cierre expresados en forma de porcentaje del par nominal según la posición de la válvula. Los datos se obtienen a partir de una referencia de par de la válvula guardada previamente (área sombreada); asimismo, aparecerá superpuesto el perfil de par (línea continua) del último accionamiento a modo de comparación.

Para guardar un perfil de par como referencia de par, asegúrese en primer lugar de llevar a cabo la puesta en servicio del actuador y la válvula según se especifica en la sección 2.1. Tras realizar la puesta en servicio y en las condiciones de trabajo nominales, mueva la válvula entre los límites operativos con los mandos de control locales o remotos para recoger los datos. Una vez que haya hecho esto, acceda a la pantalla Referencia Par y pulse **S**. Aparecerá el mensaje siguiente:



Si desea guardar la referencia, marque el botón OK y pulse 🗟. Al hacerlo, se guardará el perfil.

Funciones de los botones

Al pulsar las flechas **O** y **O**, podrá desplazarse por los gráficos siguientes:

- Apertura: gráfico porcentual de par en la dirección de apertura.
- Cierre: gráfico porcentual de par en la dirección de cierre.
- **Ref. Apert.**: gráfico de perfil de par en la dirección de apertura guardado previamente.
- **Ref. Cierre.**: gráfico de perfil de par en la dirección de cierre guardado previamente.

Al pulsar las flechas \mathbf{O} y \mathbf{O} , el cursor cambiará de posición en el gráfico correspondiente con un incremento del 1 %.

Al pulsar el botón \mathbf{O} , podrá ampliar una zona para verla con un nivel mayor de detalle. Al pulsar el botón \mathbf{O} , irá cambiando sucesivamente entre las siguientes vistas de posición: 0-100 %, -14-10 % y 90-115 %.

Para guardar la referencia de par de la válvula, pulse el botón ਓ. Aparecerá un mensaje en el que tendrá que elegir entre las opciones OK y Cancelar. Use los botones O y O para seleccionar la opción deseada y pulse ਓ.

4.2 Reg. Datos - Reg. Eventos



Menú Reg. Eventos

Pulse 🗑 para visualizar el registro de eventos seleccionado.

4.2.1 Reg. Eventos – Reg. Eventos Control







	Parado
Borrar Todo	<u> </u>
Selecc. Todo	<u>ل</u> ـــــ
	Interfaz Usuario
Apert. Local	X
Cierre Local	×
Stop	\boxtimes
Local	\boxtimes
Remoto	\boxtimes
▲▼ ←	1/54

Filtro Reg Eventos

Esta pantalla contiene una lista con todos los parámetros de control posibles que pueden mostrarse en la pantalla Reg. Eventos Control. Para facilitar la visualización, el usuario puede seleccionar los parámetros en los que esté interesado. Una vez seleccionados, dichos parámetros aparecerán en la pantalla Reg. Eventos Control.

Si la casilla de verificación de un parámetro está marcada, significa que dicho parámetro se mostrará.

Para desplazarse por los parámetros de control y marcarlos, use las flechas \mathbf{O} y \mathbf{O} .

Para mostrar u ocultar un parámetro, pulse 🗟 🗘 🛈 🗟

Lista de parámetros de control

- 1/54 Borrar Todo: borra todas las opciones seleccionadas.
- 2/54 Selecc. Todo: selecciona todas las opciones.

Interfaz Usuario

- 3/54 Apert. Local: muestra/oculta los eventos de apertura locales.
- 4/54 Cierre Local: muestra/oculta los eventos de cierre locales.
- **5/54 Stop**: muestra/oculta los eventos de parada.
- 6/54 Local: muestra/oculta los eventos locales.
- 7/54 Remoto: muestra/oculta los eventos remotos.

Control Hardwired Remoto

- **8/54 Apertura**: muestra/oculta los eventos de apertura de control remoto con cable.
- **9/54 Cierre**: muestra/oculta los eventos de cierre de control remoto con cable.
- **10/54 ESD**: muestra/oculta los eventos de parada de emergencia (ESD) de control remoto con cable.
- **11/54 Mantenido**: muestra/oculta los eventos de señal mantenida de control remoto con cable.
- 12/54 Enclav. Cierre: muestra/oculta los eventos de enclavamiento de cierre de control remoto con cable.
- 13/54 Enclav. Apertura: muestra/oculta los eventos de enclavamiento de apertura de control remoto con cable.

Fuente Remota 1 Control

- **14/54 Apertura**: muestra/oculta los eventos de apertura de la fuente remota 1 de control.
- **15/54 Cierre**: muestra/oculta los eventos de cierre de la fuente remota 1 de control.
- **16/54 ESD**: muestra/oculta los eventos de parada de emergencia (ESD) de la fuente remota 1 de control.
- **17/54 Mantenido**: muestra/oculta los eventos de señal mantenida de la fuente remota 1 de control.

Fuente Remota 2 Control

- **18/54 Apertura**: muestra/oculta los eventos de apertura de la fuente remota 2 de control.
- **19/54 Cierre**: muestra/oculta los eventos de cierre de la fuente remota 2 de control.
- **20/54 ESD**: muestra/oculta los eventos de parada de emergencia (ESD) de la fuente remota 2 de control.
- 21/54 Mantenido: muestra/oculta los eventos de señal mantenida de la fuente remota 2 de control.



Alarmas

- 22/54 Termostato: muestra/oculta los eventos de alarma de termostato.
- 23/54 Par Alto OP: muestra/oculta los eventos de alarma de par alto en la dirección de apertura.
- 24/54 Par Alto CL: muestra/oculta los eventos de alarma de par alto en la dirección de cierre.
- **25/54 Int.Timer Activo**: muestra/oculta los eventos de alarma de la función Interrupter Timer.
- **26/54 Bloq. Motor**: muestra/oculta los eventos de alarma de bloqueo del motor.
- 27/54 Tiempo Inhibic: muestra/oculta los eventos de alarma de tiempo de inhibición.
- **28/54 Relé Monitor**: muestra/oculta los eventos de alarma del relé de monitorización.
- **29/54 Fallo PStroke**: muestra/oculta los eventos de alarma de fallo de carrera parcial.
- **30/54 Ctrl Contención**: muestra/oculta los eventos de alarma de contención de control.
- **31/54 Pérdida Coms.**: muestra/oculta los eventos de alarma de pérdida de comunicaciones.
- **32/54 Pérdida Fase**: muestra/oculta los eventos de alarma de pérdida de fase.
- **33/54 Reinicio Alim.**: muestra/oculta los eventos de alarma de reinicio de la alimentación.
- **34/54 Rotación Fases**: muestra/oculta los eventos de alarma de rotación de fases.

Estado

- **35/54 Abriendo**: muestra/oculta los eventos de estado de apertura.
- 36/54 Cerrando: muestra/oculta los eventos de estado de cierre.
- **37/54 Contactor CW**: muestra/oculta los eventos de estado de energización del contactor de giro en sentido horario.
- 38/54 Contactor CW: muestra/oculta los eventos de estado de energización del contactor de giro en sentido antihorario.
- **39/54 Límite Apert.**: muestra/oculta los eventos de estado de límite de apertura del actuador.
- **40/54 Límite Cierre**: muestra/oculta los eventos de estado de límite de cierre del actuador.
- **41/54 Manual**: muestra/oculta los eventos de estado de accionamiento manual.
- **42/54 PStroke Activo**: muestra/oculta los eventos de estado de carrera parcial activa.

Contactos (si la casilla de verificación está marcada, indica que el contacto en cuestión está activo)

43/54 S1 :	muestra/oculta el estado del contacto S1.
44/54 S2:	muestra/oculta el estado del contacto S2.
45/54 S3:	muestra/oculta el estado del contacto S3.
46/54 S4:	muestra/oculta el estado del contacto S4.
47/54 S5:	muestra/oculta el estado del contacto S5.
48/54 S6:	muestra/oculta el estado del contacto S6.
49/54 S7:	muestra/oculta el estado del contacto S7.
50/54 S8:	muestra/oculta el estado del contacto S8.
51/54 S9:	muestra/oculta el estado del contacto S9.
52/54 S10:	muestra/oculta el estado del contacto S10.
53/54 S11:	muestra/oculta el estado del contacto S11.
54/54 S12:	muestra/oculta el estado del contacto S12.



	Par	ado	
Reg.	Event	tos Control	
Filtro Reg E	vento	s	
Reg. Evento	os Cor	itrol	
▲▼ ←			
		1	
	Der		
Eacha: 10:28:12 20/05/2	Par	ado	Event:2000
Peci 100 Domi0 T (015		Tmp:27
Pos: 100 Dem:0 1 0		<u> </u>	1mp:27
Apert. Local		Cierre Local	L.i
Parada Local		Local	LJ
Remoto	X	HW Ctrl Cerrar	
HW Ctrl Abrir	C	HW Ctrl Mant.	0
HW Ctrl ESD	0	Enclav. Apertura	0
Enclav. Cierre		Cierre Primario	[]
Despl 🔺 🔽 Event: 🔶			1/22

Reg. Eventos Control

Esta pantalla muestra un registro con la fecha y la hora de los eventos de control del actuador. Los parámetros que aparecen en esta pantalla vienen determinados por los elementos seleccionados en el filtro de eventos de control. Para visualizar cada uno de los eventos, seleccione en primer lugar los parámetros requeridos (según se especifica en la sección 4.2.1-1) y después desplácese por cada uno de los eventos.

Al visualizar cada evento, se mostrará el estado de los parámetros seleccionados junto con los datos de posición, demanda, par y temperatura:

<u>Leyenda</u>	<u>Parámetro</u>
Pos: xxx	= Posición en %
Dem: xxx	= Demanda en %
Т: ххх	= Par en %
Ттр: ххх	= Temperatura en °C

Si una casilla de verificación está marcada, indica que se ha producido ese evento.

Para desplazarse por los parámetros de control, use las flechas **O** y **O**.

Para desplazarse por los registros de eventos, pulse **O** y **O**.

	Par	ado		
Fecha: 20:21:20 22/05/20	13		Event:150	
Bateria	[]	Fallo Alim.		X
Cust. Sup. Fail	\mathbb{N}	Perdida Fase		
Par Mitad OP	0	Par Mitad CL		
Alarma Par Hi	0	Alarma Par HiHi		[]
Bloq. Motor	Ш	Alarma Control		
Alarma Actuador	Ш	Alarma Valvula		
Alar. Encoder		Alarma Red		[]
Despl A V Event:			1	/5

Reg. Eventos Error

Esta pantalla muestra los parámetros de cualquier evento clasificado como error o alarma. Los parámetros no pueden seleccionarse; para visualizarlos, desplácese hacia abajo. Estos parámetros muestran las alarmas internas y externas relacionadas con el suministro eléctrico, el par de la válvula y el bloqueo del motor, y pueden servir para diagnosticar diversos problemas.

Si una casilla de verificación está marcada, indica que se ha producido el problema o error en cuestión.

Para desplazarse por los parámetros de error, pulse **O** y **O**.

Para desplazarse por los eventos de error, pulse **O** y **O**.

Batería:	Muestra el estado de la batería.
Fallo Alim.:	Muestra el estado del fallo de alimentación.
Cust. Sup. Fail:	Muestra el estado del fallo de alimentación del cliente.
Pérdida Fase:	Muestra el estado del fallo de pérdida de fase.
Par Mitad OP:	Muestra el estado del fallo de par alto en la dirección de apertura.
Par Mitad CL:	Muestra el estado del fallo de par alto en la dirección de cierre.
Alarma Par Hi:	Muestra el estado de la alarma de par alto.
Alarma Par HiHi:	Muestra el estado de la alarma de par alto-alto.
Bloq. Motor:	Muestra el estado del fallo de bloqueo del motor.
Alarma Control:	Muestra el estado de la alarma de control.
Alarma Actuador:	Muestra el estado de la alarma del actuador.
Alarma Válvula:	Muestra el estado de la alarma de la válvula.
Alar. Encoder:	Muestra el estado de la alarma del codificador.
Alarma Red:	Muestra el estado de la alarma de la red.
Fallo Hardwired:	Muestra el estado del fallo del control con cable.
Pérdida Coms.:	Muestra el estado del fallo de pérdida de comunicaciones.
ChkSum Err:	Muestra el estado del error de la suma de comprobación.
Falta MEM:	Muestra el estado del fallo de ausencia de memoria EEPROM.
Opc. No Detec.:	Muestra el estado del fallo de ausencia de detección de una opción.
Fallo Sensor Par:	Muestra el estado del fallo del sensor de par.
Fallo PStroke:	Muestra el estado del fallo de carrera parcial.
Warm Reset:	Muestra el estado del fallo de reinicio del software.

4.3 Reg. Datos - Reg. Tendencia





Menú Reg. Tendencia

Pulse 🗑 para visualizar el registro de tendencias seleccionado.

Reg. Datos 4.3.1 Reg. Tendencia – Temperatura



Temperatura

Este gráfico muestra las lecturas de temperatura a lo largo del intervalo de tiempo seleccionado (24 horas, 30 días, 12 meses o 10 años). La temperatura se toma en un sensor interno de la placa de circuitos impresos y puede verse afectada por el calentamiento de los componentes internos. Es posible que no refleje la temperatura ambiente externa. Puede utilizarse para monitorizar cambios de temperatura que puedan influir sobre las condiciones de trabajo.

Al pulsar las flechas O o O, el cursor se moverá por el gráfico en incrementos de 1 hora, 1 día, 1 mes o 1 año.

Al pulsar el botón **O**, pasará a la escala de tiempo siguiente (24 horas, 30 días, 12 meses o 10 años).

4.3.2 Reg. Tendencia – Batería



<u>Batería</u>

Este gráfico muestra la carga de la batería (en mV) a lo largo del intervalo de tiempo seleccionado (24 horas, 30 días, 12 meses o 10 años). Las condiciones ambientales y el grado de uso de la batería influyen sobre su vida útil. Consulte el documento PUB0020-39 para obtener más información sobre los tipos de batería y los procedimientos de sustitución.

Al pulsar las flechas **O** o **O**, el cursor se moverá por el gráfico en incrementos de 1 hora, 1 día, 1 mes o 1 año.

Al pulsar el botón \mathbf{O} , pasará a la escala de tiempo siguiente (24 horas, 30 días, 12 meses o 10 años).



Vibración Media

Este gráfico muestra los niveles medios de vibraciones (en mG) a lo largo del intervalo de tiempo seleccionado (24 horas, 30 días, 12 meses o 10 años). El sensor está ubicado en la placa de circuitos impresos y puede detectar vibraciones (fuerzas) en tres ejes. En la posición de montaje normal (es decir, con el volante hacia arriba), es previsible que existan vibraciones constantes de alrededor de 980 mG en el eje Y. Si la orientación de montaje es diferente, las fuerzas (nominales) medidas serán distintas*. Los gráficos de análisis de vibraciones pueden ayudar al usuario a comprender cómo afectan las vibraciones de la planta al funcionamiento del actuador y la válvula.

* El objetivo del gráfico de vibración media es medir las fuerzas vibratorias en función del tiempo como ayuda para identificar vibraciones problemáticas; no está diseñado para hacer un análisis exacto de las vibraciones.

Al pulsar las flechas **O** y **O**, irá pasando por los ejes X, Y y Z.

Al pulsar las flechas O o O, el cursor se moverá por el gráfico en incrementos de 1 hora, 1 día, 1 mes o 1 año.

Al pulsar el botón **O**, pasará a la escala de tiempo siguiente (24 horas, 30 días, 12 meses o 10 años).

4.3.4 Reg. Tendencia – Pico Vibración



Pico Vibración

Este gráfico muestra los niveles máximos (picos) de vibraciones a lo largo del intervalo de tiempo seleccionado (24 horas, 30 días, 12 meses o 10 años). Los valores mostrados serán los más altos registrados en ese período*.

* El objetivo del gráfico de pico de vibración es medir las fuerzas vibratorias máximas en función del tiempo como ayuda para identificar vibraciones problemáticas; no está diseñado para hacer un análisis exacto de las vibraciones.

Al pulsar las flechas **O** y **O**, irá pasando por los ejes X, Y y Z.

Al pulsar las flechas O o O, el cursor se moverá por el gráfico en incrementos de 1 hora, 1 día, 1 mes o 1 año.

Al pulsar el botón **O**, pasará a la escala de tiempo siguiente (24 horas, 30 días, 12 meses o 10 años).





Menú Reg. Trabajo

Pulse 🗑 para visualizar el registro de trabajo seleccionado.

4.4.1 Reg. Trabajo – Perfil Arrancadas



Perfil Arrancadas

Esta pantalla muestra dos gráficos que representan el porcentaje de arrangues totales del motor frente a la posición del actuador en las direcciones de apertura y cierre. Debido a la resolución de la pantalla, los porcentajes solo pueden mostrarse en incrementos del 1 %. En las aplicaciones de aislamiento, es normal ver un 100 % de arrancadas en los finales de carrera; sin embargo, en las aplicaciones de modulación el gráfico adoptará una forma de distribución, como puede observarse en la imagen superior. Para evitar que la escala de la pantalla supere la capacidad de la pantalla LCD, todos los porcentajes de arranques están expresados en función del número máximo de arranques que exista en cualquier posición; el resto de posiciones serán un porcentaje de dicho pico. No obstante, esto implica que, si existen pulsos iguales repetidos a lo largo de la carrera (por ejemplo, para aplicaciones de regulación de tipo 0 %-25 %-50 %-75 %-100 %), el porcentaje de arranques será del 100 % para cada posición. El gráfico está diseñado para ofrecer al usuario una indicación visual rápida del perfil de arranques. Si desea conocer el número exacto de arranques, consulte la sección 4.4.2, "Estadísticas".

Al pulsar las flechas ${\bm O}$ y ${\bm O},$ el cursor pasará del gráfico de apertura al de cierre o viceversa.

Al pulsar las flechas **O** y **O**, el cursor cambiará de posición en el gráfico correspondiente con un incremento del 1 %.



Estadísticas

Esta pantalla muestra las estadísticas de funcionamiento del actuador. La fecha y la hora solo serán exactas si se configuran de forma local, según se explica en la sección 4.6.

Para desplazarse por el registro de estadísticas, pulse **O** y **O**.

Temperatura

1/24 Máxima Temp. C: muestra la temperatura máxima (en °C) que ha alcanzado la carcasa interna.

2/24 Fecha: muestra la fecha y la hora en las que la carcasa interna alcanzó la temperatura máxima.

3/24 Mínima Temp. C: muestra la temperatura mínima (en °C) que ha alcanzado la carcasa interna.

4/24 Fecha: muestra la fecha y la hora en las que la carcasa interna alcanzó la temperatura mínima.

Par

5/24 Máx Abriendo: muestra el par de apertura máximo que ha alcanzado el actuador.

6/24 Fecha: muestra la fecha y la hora en las que se alcanzó el par de apertura máximo del actuador.

7/24 Máx Cerrando: muestra el par de cierre máximo que ha alcanzado el actuador.

8/24 Fecha: muestra la fecha y la hora en las que se alcanzó el par de cierre máximo del actuador.

9/24 Par Medio %: muestra el par medio del actuador expresado en forma de porcentaje.

Encendido

10/24 Tiempo Motor: muestra el tiempo total de funcionamiento del motor.

11/24 En Batería: muestra el tiempo total que el actuador ha funcionado con energía de la batería.

12/24 Tiempo Máx On: muestra el tiempo máximo que el actuador ha estado encendido.

13/24 Tiempo Máx Off: muestra el tiempo máximo que el actuador ha estado apagado.

14/24 Reinicios: muestra el número total de veces que el actuador se ha encendido.

Conteos

15/24 Reloj: muestra la fecha y la hora presentes (si se han configurado localmente según se indica en la sección 4.6).

16/24 Total Vueltas: muestra el número total de vueltas del actuador.

17/24 Máx Arranc./Hr: muestra el número máximo de arranques del motor que se ha producido en una hora.

18/24 Fecha: muestra la fecha y la hora en las que se produjo el número máximo de arranques del motor.

19/24 Arranc. Apertura: muestra el número total de arranques del motor en la dirección de apertura.

20/24 Arranc. Cierre: muestra el número total de arranques del motor en la dirección de cierre.

Saltos

21/24 Último Lím. Apert.: muestra la fecha y la hora en las que el actuador alcanzó por última vez su límite de apertura.

22/24 Último Lím. Cierre: muestra la fecha y la hora en las que el actuador alcanzó por última vez su límite de cierre.

23/24 Open Reset Time: muestra la fecha y la hora en las que el actuador se alejó por última vez del límite de apertura.

24/24 Cls. Reset Time: muestra la fecha y la hora en las que el actuador se alejó por última vez del límite de cierre.



Lim	nite Apert.	
Re	eg. Trabajo	
Perfil Arranca	adas	
Estadisticas		
Reg. Servicio		
Reg. Bluetoo	th	
		-
▲▼ ←		
	1	
	¥	
	Parado	
	Operacion	
Total Vueltas	1821	
Par Medio %	2	
Arranc. Cierre	2	
Arranc. Apertura	318	
Tiempo Motor	0:00:20:59	
Max Arranc./Hr	51	
Fecha	9:58:38	29/07/2013
▲▼ ←		1/28

Reg. Servicio

Esta pantalla muestra los datos operativos del actuador. Esta sección está orientada principalmente a las operaciones que afectan a las tareas de mantenimiento del actuador; por tanto, es posible que algunos parámetros sean idénticos a los de la sección Reg Estadísticas. La fecha y la hora solo serán exactas si se configuran de forma local, según se explica en la sección 4.6.

Para desplazarse por el registro de estadísticas, pulse **O** y **O**.

Operación

1/28 Total Vueltas: muestra el número total de vueltas del actuador.

2/28 Par Medio %: muestra el par medio del actuador expresado en forma de porcentaje del par nominal.

3/28 Arranc. Cierre: muestra el número de veces que el actuador comenzó a moverse en la dirección de cierre.

4/28 Arranc. Apertura: muestra el número de veces que el actuador comenzó a moverse en la dirección de apertura.

5/28 Tiempo Motor: muestra el tiempo total de funcionamiento del motor en el formato dd:hh:mm:ss.

6/28 Máx Arranc./Hr: muestra el número máximo de arranques del motor que se ha producido en una hora.

7/28 Fecha: muestra la fecha y la hora en las que se registró el número máximo de arranques del motor en el formato hh:mm:ss y dd/mm/aa.

8/28 Último Lím. Cierre: muestra la fecha y la hora en las que el actuador alcanzó por última vez su límite de cierre en el formato hh:mm:ss y dd/mm/aa.

9/28 Último Lím. Apert.: muestra la fecha y la hora en las que el actuador alcanzó por última vez su límite de apertura en el formato hh:mm:ss y dd/mm/aa.

Par Cierre

10/28 Valor Máx %: muestra el par de cierre máximo aplicado, expresado como porcentaje del par nominal.

11/28 Fecha: muestra la fecha y la hora en las que se registró el porcentaje máximo de par de cierre aplicado en el formato hh:mm:ss y dd/mm/aa.

12/28 Último Par Alto: muestra la fecha y la hora en las que se activó por última vez la alarma de par alto del actuador en la dirección de cierre en el formato hh:mm:ss y dd/mm/aa.

13/28 Cont Alarm Hi: muestra el número de veces que se ha activado la alarma de par alto en la dirección de cierre.

14/28 Cont Alarm HiHi: muestra el número de veces que se ha activado la alarma de par alto-alto en la dirección de cierre.

Par Apertura

15/28 Valor Máx %: muestra el par de apertura máximo aplicado, expresado como porcentaje del par nominal.

16/28 Fecha: muestra la fecha y la hora en las que se registró el porcentaje máximo de par de apertura aplicado en el formato hh:mm:ss y dd/mm/aa.

17/28 Último Par Alto: muestra la fecha y la hora en las que se activó por última vez la alarma de par alto del actuador en la dirección de apertura en el formato hh:mm:ss y dd/mm/aa.

18/28 Cont Alarm Hi: muestra el número de veces que se ha activado la alarma de par alto en la dirección de apertura.

19/28 Cont Alarm HiHi: muestra el número de veces que se ha activado la alarma de par alto-alto en la dirección de apertura.

Temperatura

20/28 Máxima Temp. C: muestra la temperatura interna máxima del actuador en grados centígrados.

21/28 Fecha: muestra la fecha y la hora en las que se registró la temperatura máxima alcanzada por el actuador en el formato hh:mm:ss y dd/mm/aa.

22/28 Mínima Temp. C: muestra la temperatura interna mínima del actuador en grados centígrados.

23/28 Fecha: muestra la fecha y la hora en las que se registró la temperatura mínima alcanzada por el actuador en el formato hh:mm:ss y dd/mm/aa.

Encendido

24/28 En Batería: muestra el tiempo total que el actuador ha funcionado con energía de la batería en el formato dd:hh:mm:ss.

25/28 Reinicios: muestra el número total de veces que el actuador se ha encendido.

26/28 Tiempo Máx On: muestra el período de tiempo más largo durante el cual el actuador ha permanecido encendido en el formato dd:hh:mm:ss.

27/28 Tiempo Máx Off: muestra el período de tiempo más largo durante el cual el actuador ha permanecido apagado en el formato dd:hh:mm:ss.

Servicio

28/28 Último Servicio: muestra la hora y la fecha de la última vez que se hizo el mantenimiento del actuador en el formato hh:mm:ss y dd/mm/aa.

	Lim	ite Aper	t.
	Re	g. Trabajo	
	Perfil Arranca	das	
	Estadisticas		
	Reg. Servicio		
	Reg. Bluetoot		
$\blacktriangle \blacktriangledown \leftarrow$	L		
		V	
		Parado	
Fecha		Nombre	
15:36:24	09/05/2013	BST	100E86D24.10
15:46:33	09/05/2013	BST	100E86D24.10
15:49:15	09/05/2013	BST	100E86D24.10
7:56:33	10/05/2013	BST	100E86D24.10
8:06:27	10/05/2013	BST	100E86D24.10
8:26:26	10/05/2013	BST	100E86D24.10
▲▼♦			

Reg. Bluetooth

Esta pantalla muestra un registro con todas las conexiones de dispositivos *Bluetooth*. Cada dispositivo que se haya conectado correctamente deja registrados el nombre, la dirección MAC y el nivel de acceso, junto con la hora y la fecha (si se han configurado de forma local según se explica en la sección 4.6).

Para desplazarse por el registro de Bluetooth, pulse **OO** y **OO**.







Partial Stroke

Pulse 🗑 para visualizar el registro Partial Stroke seleccionado.

4.5.1 Partial Stroke – Result. Partial Stroke



Result. Partial Stroke

Esta pantalla muestra los resultados de los movimientos de carrera parcial que se hayan producido. Los resultados indican simplemente si el movimiento de carrera parcial fue correcto o incorrecto, y van acompañados de la fecha y la hora del movimiento (si se han configurado de forma local según se explica en la sección 4.6).

Para desplazarse por los registros Partial Stroke, pulse **OO** y **OO**.



Partial Stroke Torque

Esta pantalla muestra un gráfico de par del último movimiento de carrera parcial. Este gráfico sirve para representar el par requerido para accionar la válvula durante el último movimiento de carrera parcial, y puede ayudar a analizar problemas de la válvula y a determinar el estado de esta.

Al pulsar las flechas **O** y **O**, el cursor pasará del gráfico de apertura al de cierre o viceversa.

Al pulsar las flechas \mathbf{O} y \mathbf{O} , el cursor cambiará de posición en el gráfico correspondiente con un incremento del 1 %.

4.6 Reg. Datos – Fijar Fecha Reg.





Fijar Fecha Reg.

Esta pantalla permite al usuario configurar de forma local la fecha y la hora para el registro de datos. Esa hora y esa fecha **solo** se utilizarán a modo de indicación local, y no afectarán a los datos almacenados cuando estos se descarguen en un ordenador para visualizarlos con el software Insight 2 de Rotork.

Para seleccionar los campos de fecha y hora, use las flechas \mathbf{O} y \mathbf{O} .

Para modificar los campos de fecha y hora seleccionados, use las flechas \mathbf{O} y \mathbf{O} .

Para confirmar los cambios, seleccione OK y pulse 🕏.



La gestión de activos es un requisito cada vez más solicitado en las industrias de procesamiento; esta metodología puede utilizarse para gestionar el rendimiento, la disponibilidad y los programas de mantenimiento de las válvulas. El modelo IQ3 permite almacenar información relacionada con el proceso, la válvula y el actuador. Asimismo, pueden registrarse las fechas de instalación y puesta en servicio, y el historial de servicio del actuador. También pueden configurarse alarmas de gestión de activos para indicar posibles tareas de mantenimiento que puedan ser necesarias.

La información almacenada sobre activos puede visualizarse en la pantalla del actuador con ayuda del mando de configuración Setting Tool Pro *Bluetooth*[®] de Rotork que se incluye. Al descargar el archivo de configuración del actuador, ya sea usando el mando de configuración Setting Tool Pro *Bluetooth*[®] o directamente desde un ordenador que tenga instalado el software Insight 2, los datos de activos se adjuntarán a los datos de diseño y configuración del actuador. Los datos de configuración del actuador y de activos pueden exportarse en forma de archivo CSV desde el software Insight 2.

Por tanto, es importante que los datos relacionados con la etiqueta válvula-actuador, los detalles de la válvula y la información del proceso los rellenen el usuario o una persona designada por este. Rotork cumplimentará los datos de diseño del actuador automáticamente durante la fabricación. Otros datos que puedan proceder se cumplimentarán cuando se contraten la puesta en servicio o el mantenimiento del actuador.





Menú principal

El menú Info (o menú de activos) se divide en diferentes categorías para cada tipo de datos. A continuación se muestra la estructura completa del menú Info:

5.0	Estructura	a del menú Info	Página
	5.1 Actua Datos relac	dor: cionados con el actuador y su diseño	61
	5.1.1	Placa Actuador	61
	5.1.2	Conf. Act. Estándar	63
	5.1.3	Conf. Act. Opcional	63
	5.2 Válvul Datos rela	l a: cionados con la válvula y el proceso	64
	5.3 Reduc Datos relac (si está ins	c tor: cionados con el reductor talado)	64
	5.4 Histor Fechas de (FAT, por s y el último	ial Servicio: la prueba de aceptación en fábrica us siglas en inglés), la puesta en servicio mantenimiento	65
	5.5 Alarm Configurad vencido la y el actuad	n as Servicio: ción de alarmas que indiquen que ha fecha de mantenimiento de la válvula dor	65
	5.6 NAMU Configurad monitoriza la indicació NAMUR 10	JR 107: ción de alarmas de estado idas de la válvula y el actuador para ón del sistema de diagnóstico 07 estándar.	66
	5.7 Ayuda	a En Línea:	67

Vínculo mediante código QR



5.1.1 Actuador – Placa Actuador

	Parado	
Placa Actuador		
Тад	(-0-) [-O-] (-0-)	
Numero Serie	Dans Demo	
Tamano	IQS12	
Base F10		
Acoplamiento	Α	
Esq. Electrico	123B0000	
M. L. 241.4	24.0	

Información de la pantalla Placa Actuador

Esta pantalla muestra la información de la placa de características del actuador. Si la placa de características física del actuador resulta dañada o se extravía, esto permite que la información el actuador siga estando disponible. La información mostrada es de solo lectura, salvo el campo Tag del actuador, que el usuario podrá editar tras introducir una contraseña válida.

Para modificar la información, pulse 🕝 para seleccionar el campo marcado.

Pulse **O** y **O** para desplazarse por los caracteres alfanuméricos hasta seleccionar el que desee.

Pulse O para avanzar hasta el siguiente carácter.

Pulse O para borrar el carácter anterior.

Pulse 🗟 para guardar la información.

1/11 Tag

El campo Tag de la sección Placa Actuador se mostrará en la pantalla principal del actuador. El nombre introducido debe ser la referencia de la válvula o el actuador, que permita identificar el activo dentro del esquema de control del proceso de las instalaciones. Si la etiqueta se especificó en el momento de hacer el pedido, Rotork cumplimentará este campo automáticamente.

El usuario podrá editarlo posteriormente tras introducir una contraseña válida.

2/11 Número Serie

Muestra el número de serie del actuador. Este número debe indicarse a la hora de hacer cualquier consulta a Rotork o a sus agentes autorizados.

3/11 Tamaño

Muestra el modelo y el tamaño del actuador; por ejemplo, "IQ25" o "IQT125".

4/11 Base

Muestra el tamaño base del actuador según la norma ISO 5210/5211 (para bases en unidades métricas) o MSS SP-101/SP-102 (para bases en unidades anglosajonas); por ejemplo, "F14".

5/11 Acoplamiento

Muestra el tipo de acoplamiento de accionamiento del actuador y su denominación conforme a la norma ISO 5210/5211. Los acoplamientos de accionamiento disponibles son los siguientes: A, Z3*, B1, B3 y B4 (las versiones B solo son para actuadores IQT).

* El acoplamiento Z3 es una versión alargada del acoplamiento "A" que acepta unos tamaños de vástago idénticos a los de este. Se trata de un componente normalizado de Rotork (no aparece referenciado en la norma ISO 5210).



6/11 Esq. Eléctrico

Muestra el número de diagrama de conexiones del actuador. Puede descargar los diagramas de conexiones estándar del sitio web http://wiring.rotork.com usando el selector de diagramas de conexiones.

Los diagramas con el prefijo "WD" no son estándar, sino específicos de usuarios. Para obtener una copia, póngase en contacto con Rotork.

7/11 Velocidad

Muestra la velocidad del actuador en revoluciones por minuto (rpm). Si el actuador se combina con un reductor, la velocidad del conjunto dependerá de la relación de reducción del reductor. En el caso de los conjuntos multivuelta (reductores con los prefijos "IIB", "IIS" o "IMTW"; consulte la sección 5.3), divida la velocidad mostrada entre la relación de reducción del reductor para obtener la velocidad del conjunto en rpm.

Para los conjuntos de cuarto de vuelta (reductores con los prefijos "IIW", "IWD" o "IMOW"; consulte la sección 5.3), divida la relación de reducción del reductor entre cuatro y, a continuación, divida el resultado obtenido entre la velocidad del actuador (en rpm) y multiplique el valor resultante por 60 para obtener el tiempo de funcionamiento correspondiente a 90° de accionamiento.

Para los actuadores de tipo "IQL" o "IQML", la velocidad indicada es la velocidad de desplazamiento lineal en mm/s.

Para los actuadores IQT, la velocidad se indica en segundos por 90° de accionamiento a la velocidad nominal máxima.

8/11 Par Máximo

Muestra el par nominal máximo del actuador en newtons metro (N·m). El par nominal máximo coincide con el ajuste de par del 100 %. Asimismo, el par puede configurarse en un rango entre el 40 % y el 100 % (consulte la sección 2.1). Salvo que se especifique lo contrario al hacer el pedido, el actuador se enviará configurado con un valor de par del 40 %.

9/11 Envolvente

Muestra el tipo de carcasa del actuador. Para conocer toda la información, consulte también la placa de características física del actuador.

A continuación se indican algunas de las carcasas disponibles. Podrían incluirse otras en función de la certificación.

Áreas no peligrosas (IEC 50529)	Áreas no peligrosas (IEC 50529), Canadá	
IP 68	IP 68 CSA	
Áreas peligrosas, ATEX (EEE)	Áreas peligrosas, IEC (regional)	Áreas peligrosas, EE. UU. (NEC 500)
II 2 GD EXD IIB T4	IEC EXD IIB T4	FM GRPS C, D, E, F y G
II 2 GD EXD IIC T4	IEC EXD IIC T4	FM GRPS B, C, D, E, F y G
II 2 GD EXDE IIB T4	IEC EXDE IIB T4	
II 2 GD EXDE IIC T4	IEC EXDE IIC T4	
Áreas peligrosas, Brasil	Áreas peligrosas, Canadá	Áreas peligrosas, Japón
INMETRO EXD IIB T4	CSA CL. 1 DIV. 1 GRCD T4	TIIS (EXD IIB T4X)
INMETRO EXD IIC T4	CSA CL. I DIV. 1 GR. B/C/D T4	
INMETRO EXDE IIB T4		

10/11 Alimentación

Muestra la tensión de alimentación de diseño del actuador. La tensión de diseño es aquella especificada por el usuario final, y debe utilizarse en todo momento durante el funcionamiento del actuador.

Para actuadores diseñados con fuentes de alimentación trifásicas de corriente alterna, la tensión puede confirmarse como trifásica si aparece "IQ" en el campo 3/11.

Para actuadores diseñados con fuentes de alimentación monofásicas de corriente alterna, la tensión puede confirmarse como monofásica si aparece "IQ" en el campo 3/11.

Para actuadores diseñados con fuentes de alimentación de corriente continua, la tensión puede confirmarse como de corriente continua si aparece "IQD" en el campo 3/11.

Si tiene cualquier consulta relacionada con la fuente de alimentación, póngase en contacto con Rotork e indique el número de serie del actuador.

De serie, los actuadores están diseñados para funcionar a su par nominal con valores de tensión iguales a la tensión nominal \pm 10 % de tolerancia. El rendimiento se especifica a la tensión nominal \pm 0 %.

Una tensión de alimentación excesiva o insuficiente puede provocar el sobrecalentamiento del motor.

En lo que respecta a las pruebas FAT de los fabricantes de válvulas, si el actuador está diseñado para una alimentación diferente de aquella que está disponible en las instalaciones del fabricante o el instalador de la válvula, póngase en contacto con Rotork antes de encender el actuador.

11/11 Fecha Fabric.

Muestra la fecha de la prueba en fábrica del actuador en el formato AñoMesDía (AAAAMMDD).

Limite Apert.				
In	Interfaz Usuario			
Numero Serie	INTERFAZ USUARIO SERIE			
Version Software	v104 (3708)			
Mac BT	00:07:80:5a:80:43			
FCC ID:	QOQWT12			
IC:	5123A-BGTWT12A			
Telec R	205 WW 2010067			
Placa Control				
▲▼ ← 1/11				

Información de la pantalla Conf. Act. Estándar

Esta pantalla permite al usuario visualizar los datos de diseño estándar del actuador. Toda la información mostrada es de solo lectura.

Para desplazarse por la información, utilice los botones \mathbf{O} y \mathbf{O} .

Interfaz Usuario

1/11 Número Serie: muestra el número de serie del módulo de interfaz de usuario.

2/11 Versión Software: muestra la versión del software del módulo de interfaz de usuario.

3/11 Mac BT: muestra la dirección MAC de *Bluetooth* del módulo de interfaz de usuario.

4/11 FCC ID: muestra la identificación *Bluetooth* de los módulos de interfaz de usuario según la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU.

5/11 IC: muestra la identificación *Bluetooth* de los módulos de interfaz de usuario según el Ministerio de Industria de Canadá.

6/11 Telec R: muestra la identificación *Bluetooth* de los módulos de interfaz de usuario según el Centro de Ingeniería de Telecomunicaciones de la India.

Placa Control

7/11 Número Serie: muestra el número de serie de la placa de control.

8/11 Versión Software: muestra la versión del software de la placa de control.

Sensor Posición

9/11 Número Serie: muestra el número de serie del sensor de posición.

10/11 Versión Software: muestra la versión del software del sensor de posición.

Sensor Par

11/11 Número Serie: muestra el número de serie del sensor de par.

Limite Cierre			
Opcion 1			
Тіро	Analogico		
Numero Serie	1227BX0160002901=10		
Version Software	oftware v105 (843)		
Opcion 2			
Тіро	Reles		
Numero Serie 1216BX0250004802=12			
Version Software v102 (1919)			
	1/12		

Información de la pantalla Conf. Act. Opcional

Esta pantalla permite al usuario visualizar los detalles de las opciones integradas junto con el actuador. El actuador IQ3 permite incorporar hasta cuatro opciones (siempre en función del número de terminales disponibles y de la compatibilidad entre las opciones).

Para desplazarse por la información, utilice los botones **O** y **O**.

Opción 1

1/12 Tipo: muestra el tipo de opción integrada.

2/12 Número Serie: muestra el número de serie de la placa opcional integrada.

3/12 Versión Software: muestra la versión del software de la opción integrada.

Opción 2

4/12 Tipo: muestra el tipo de opción integrada.

5/12 Número Serie: muestra el número de serie de la placa opcional integrada.

6/12 Versión Software: muestra la versión del software de la opción integrada.

Opción 3

7/12 Tipo: muestra el tipo de opción integrada.

8/12 Número Serie: muestra el número de serie de la placa opcional integrada.

9/12 Versión Software: muestra la versión del software de la opción integrada.

Opción 4

10/12 Tipo: muestra el tipo de opción integrada.

11/12 Número Serie: muestra el número de serie de la placa opcional integrada.

12/12 Versión Software: muestra la versión del software de la opción integrada.





5.2 Info – Válvula

	Parado	
	Valvula	
Тад	DN150-C	
Numero Serie	BV278904	
Тіро	De mariposa	
Tamano / DN	4"	
Fabricante	Triumph	
Fluido Servicio	Aceite de proceso	
Temp. Servicio	130C	
		1/9

Información de la pantalla Válvula

Esta pantalla permite al usuario visualizar y editar información sobre la válvula acoplada, previa introducción de una contraseña válida. Esto puede resultar útil para consultar los datos de la válvula ante la pérdida de la placa de características de la válvula, o para emparejar las válvulas con los actuadores tras la reparación de una válvula o un actuador.

Para editar datos, pulse ${\bf O}$ y ${\bf O}$ hasta marcar el campo deseado.

Para modificar el campo, pulse 🗑 para seleccionarlo.

Pulse **O** y **O** para desplazarse por los caracteres alfanuméricos hasta seleccionar el que desee.

Pulse **O** para avanzar hasta el siguiente carácter.

Pulse **O** para borrar el carácter anterior.

Pulse 🗑 para guardar la información.

Para salir sin guardar los cambios, pulse 🗨.

1/9 Tag: muestra la etiqueta de la válvula.

2/9 Número Serie: muestra el número de serie de la válvula.

3/9 Tipo: muestra el tipo de válvula.

4/9 Tamaño / DN: muestra el tamaño de la válvula.

5/9 Fabricante: muestra el fabricante de la válvula.

6/9 Fluido Servicio: muestra el fluido de servicio de la válvula.

7/9 Temp. Servicio: muestra la temperatura de servicio de la válvula.

8/9 Localización: muestra la localización registrada de la válvula.

9/9 Fecha Instalación: muestra la fecha de instalación de la válvula en el formato AñoMesDía (AAAAMMDD).

5.3 Info – Reductor

	Parado			
Reductor				
Numero Serie	Z123456789			
Тіро	IB12			
Ratio	6:1			
Ganancia Mec.	cia Mec. 5.1			
▲▼ ←		1/4		

Información de la pantalla Reductor

Esta pantalla permite al usuario visualizar información sobre el reductor acoplado y editarla, previa introducción de una contraseña válida.

Para editar datos, pulse ${\bf O}$ y ${\bf O}$ hasta marcar el campo deseado.

Para modificar el campo, pulse 🗟 para seleccionarlo.

Pulse **O** y **O** para desplazarse por los caracteres alfanuméricos hasta seleccionar el que desee.

Pulse O para avanzar hasta el siguiente carácter.

Pulse **O** para borrar el carácter anterior.

Pulse 🗟 para guardar la información.

Para salir sin guardar los cambios, pulse 🗨.

1/4 Número Serie: muestra el número de serie del reductor.

2/4 Tipo: muestra el tipo de reductor.

3/4 Ratio: muestra la relación de reducción del reductor. Es el número de vueltas del actuador necesarias para conseguir que el reductor dé una vuelta completa.

4/4 Ganancia Mec.: muestra la ganancia mecánica del reductor. Es el factor por el que se multiplica el par del actuador para generar el par del conjunto de actuador y reductor.

	Parado	
	Historial Servicio	
Fecha FAT	20130225	
Fecha PEM	20130319	
Fecha Inspeccion	20130621	
▲▼ ←		1/3

Información de la pantalla Historial Servicio

Esta pantalla permite al usuario visualizar y editar información sobre el historial de servicio del actuador, previa introducción de una contraseña válida.

Para editar datos, pulse ${\bf O}$ y ${\bf O}$ hasta marcar el campo deseado.

Para modificar el campo, pulse 🗟 para seleccionarlo.

Pulse **O** y **O** para desplazarse por los caracteres alfanuméricos hasta seleccionar el que desee.

Pulse **O** para avanzar hasta el siguiente carácter.

Pulse **O** para borrar el carácter anterior.

Pulse 🗟 para guardar la información.

Para salir sin guardar los cambios, pulse 🗢.

1/3 Fecha FAT: muestra la fecha de la prueba de aceptación en fábrica del actuador en el formato AñoMesDía (AAAAMMDD).

2/3 Fecha PEM: muestra la fecha de puesta en servicio del actuador en el formato AñoMesDía (AAAAMMDD).

3/3 Fecha Inspección: muestra la fecha de inspección del actuador en el formato AñoMesDía (AAAAMMDD).

Nota: El formato de fecha de los atributos del historial de servicio puede variar en función de las preferencias del usuario.

5.5 Info – Alarmas Servicio



Alarmas Servicio

Esta pantalla permite al usuario configurar alarmas de servicio para el actuador, previa introducción de una contraseña válida de alto nivel. Las alarmas de servicio del actuador tienen únicamente fines indicativos y ayudan al usuario a definir un programa eficaz de mantenimiento para el conjunto de actuador y válvula. Las alarmas de par de servicio únicamente harán que se muestre una alerta visual; no actúan de la misma forma que las alarmas de par alto.

Pueden configurarse alarmas que se activen cuando se dé un determinado problema. Son alertas visuales que se mostrarán de forma local en el actuador. El usuario también puede ajustar el LED ámbar para que parpadee cuando se active el estado de alarma para uno o varios de los problemas configurados (consulte la función 2.2.2). Además, para la monitorización remota, puede configurarse un relé de salida que indique si hay activas una o varias alarmas de servicio asociadas a problemas (consulte la función 2.2.1).

Usos típicos

Detección del nivel de par: por ejemplo, si una aplicación requiere configurar un nivel de par alto al 80 %, pero el usuario desea saber cuándo alcanza la demanda de par de la válvula un determinado valor alto, puede configurar la función % Alarma Hi al 70 %. Si el usuario también desea saber cuándo es inminente que se produzca un par alto en las posiciones intermedias de la carrera, puede configurar la función % Alarma HiHi al 75 %.

Para evitar que se generen falsas alarmas de nivel de par, las funciones % Alarma Hi y % Alarma HiHi ignoran los pares altos durante el asentamiento de la válvula. Únicamente se generarán si el par en las posiciones intermedias de la carrera supera los valores configurados para las alarmas de servicio.

Para editar las alarmas, pulse \mathbf{O} y \mathbf{O} hasta marcar el campo deseado.

Para modificar el campo, pulse 🗟 para seleccionarlo.

Pulse \mathbf{O} y \mathbf{O} para desplazarse por el porcentaje de par o los valores numéricos hasta que aparezca el valor deseado.

Pulse ਰ para guardar la información.

Para salir sin guardar los cambios, pulse 🗨.



Par Apertura

1/9 % Alarma Hi: permite al usuario configurar un valor para una alarma de par de apertura. Por ejemplo, el 70 %.

2/9 % Alarma HiHi: permite al usuario configurar un valor para una segunda alarma de par de apertura. Por ejemplo, el 75 %.

Par Cierre

3/9 % Alarma Hi: permite al usuario configurar un valor para una alarma de par de cierre. Por ejemplo, el 70 %.

4/9 % Alarma HiHi: permite al usuario configurar un valor para una segunda alarma de par de cierre. Por ejemplo, el 75 %.

Niveles Misc Trip

5/9 Máx Arranc./Hr: permite al usuario configurar un valor para la alarma de número máximo de arranques por hora. Por ejemplo, 50 arrangues.

6/9 Total Arrancadas: permite al usuario configurar un valor para la alarma de número total de arranques. Por ejemplo, 5.000 arranques.

7/9 Total Vueltas: permite al usuario configurar un valor para la alarma de número total de vueltas. Por ejemplo, 15.000 vueltas.

Servicio

8/9 Intervalo (Meses): permite al usuario configurar una alarma para la siguiente fecha de mantenimiento programada. Muestra el número de meses entre trabajos de mantenimiento sucesivos.

Alarmas

9/9 Borrar Alar. Activas: borra todas las alarmas activas.

5.6 Info - NAMUR 107

Fijar Limite				
Nivel NAMUR	MAN	005	FNC	FAI
Bateria Baja				0
Fallo Ctrl Local	[]	0	0	0
Fallo Alim.	0	[]	[]	0
Termostato			[]	0
Serv. Contactor	0		[]	
Serv. Caducado			[]	
Alarma Par Hi Hi	[]		D	
▲▼♦←				1/24

Ajustes de la pantalla NAMUR 107

Esta pantalla permite al usuario visualizar las alarmas asociadas a las recomendaciones de la norma NAMUR 107 y configurarlas, previa introducción de una contraseña válida. El marco de trabajo de diagnóstico de la norma NAMUR 107 divide los problemas del actuador en cuatro grupos. Esta división se basa en la gravedad del resultado del problema existente o en el tipo de problema mostrado. Los cuatro ajustes disponibles para el diagnóstico según la norma NAMUR 107 son los siguientes:

Categoría NAM	UR Descripción	Alarma
MAN	Mantenimiento necesario	Mantenimiento N107
OOS	Fuera de especificaciones	N107 Fuera Especif.
FNC	Comprobación funcional	Comprob. Función N107
FAI	Fallo	Fallo N107

Las alarmas NAMUR 107 tienen únicamente fines indicativos y alertan al usuario sobre posibles problemas de funcionamiento del conjunto de actuador y válvula.

Pueden configurarse alarmas que se activen cuando se dé un determinado problema. En el modo de monitorización remota, puede configurarse un relé de salida para indicar si hay alguna alarma de tipo N107 activa (consulte la sección 2.2.1). Un sistema NAMUR 107 permite monitorizar de forma remota diferentes problemas del actuador a través de una salida de relé. Esto permitirá iniciar un análisis más detallado sobre la causa raíz del problema.

Usos típicos

Por ejemplo, un controlador de proceso requiere un diagnóstico N107 detallado para integrar un nuevo proceso en un sistema NAMUR 107 existente. Los posibles problemas específicos del actuador se monitorizarán y se asignarán a alarmas N107 definidas por el usuario con fines de monitorización. Cada alarma N107 puede asignarse a una salida de relé para ofrecer un diagnóstico remoto de distintos problemas del actuador (consulte la sección 2.2.1).

Los problemas Batería Baja, Serv. Caducado y Alarma Par Hi están asignados a la categoría Mantenimiento N107. Si se produce alguno de esos problemas, un relé de salida (configurado correctamente para la alarma Mantenimiento N107) indicará que existe un problema de mantenimiento. En ese caso, el operador podrá comprobar el estado del actuador para determinar cuáles de los tres problemas asignados están activos y buscar una solución apropiada.

Asimismo, pueden asociarse otros problemas al resto de categorías NAMUR 107 e integrarse en el sistema de la forma oportuna.

Para editar la información, pulse OOy OO hasta marcar el campo deseado.

Para modificar el campo, pulse 🗑 para seleccionarlo o anular la selección.

1/24 Batería Baja: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para fallos de nivel bajo de carga de la batería.

2/24 Fallo Ctrl Local: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para fallos asociados al control local.

3/24 Fallo Alim.: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para fallos de la alimentación.

4/24 Termostato: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para la activación del termostato.

5/24 Serv. Contactor: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 que indica que es necesario hacer el mantenimiento del contactor.

6/24 Serv. Caducado: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 que indica que se ha superado la fecha programada de mantenimiento del actuador. Consulte la sección 5.5.

7/24 Alarma Par Hi Hi: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para la alarma de par alto-alto. Consulte la sección 5.5.

8/24 Alarma Par Hi: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para la alarma de par alto. Consulte la sección 5.5.

9/24 Arranques Motor: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para los arranques del motor. Consulte la sección 5.5.

10/24 Total Vueltas: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para el número total de vueltas. Consulte la sección 5.5.

11/24 Relé Monitor: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para el relé de monitorización. Consulte la función 2.2.1.

12/24 Fallo Control: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para fallos de control.

13/24 Fallo Actuador: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para fallos del actuador.

14/24 Pérdida Coms.: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para la pérdida de comunicaciones.

15/24 Opc. No Detec.: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para la falta de detección de una tarjeta opcional.

16/24 Fallo PStroke: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para fallos de la carrera parcial. Consulte la sección 2.3.2-4.

17/24 Válvula Obstruida: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para la obstrucción de la válvula.

18/24 Válvula Atascada: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para el atasco de la válvula.

19/24 Pos. Limp Home: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para el funcionamiento deficiente del sensor de posición.

20/24 End Travel Mov.: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para el desplazamiento del actuador más allá de los límites configurados.

21/24 Fallo Tarjeta Red: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para fallos de la tarjeta de red.

22/24 Cust. Sup. Fail: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para fallos de la alimentación del cliente.

23/24 Tmp. Oper. Válv.: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para el tiempo de carrera de la válvula.

24/24 Det. Dir. Errónea: permite al usuario configurar la opción de diagnóstico NAMUR 107 para la detección errónea de la dirección.



Asistencia técnica de Rotork

Esta pantalla muestra un código QR que redirige a los usuarios hacia la sección de asistencia técnica del sitio web de Rotork. Esta página permite al usuario obtener documentación, software y materiales de formación sobre los productos de Rotork.



www.rotork.com

Puede consultar la lista completa de centros de nuestra red internacional comercial y de servicio en nuestro sitio web.

 Reino Unido

 Rotork plc

 Tel.:
 +44 (0)1225 733200

 Fax:
 +44 (0)1225 333467

 Correo electrónico:
 mail@rotork.com

 EE. UU.

 Rotork Controls Inc.

 Tel.: +1 (585) 247 2304

 Fax: +1 (585) 247 2308

 Correo electrónico: info@rotork.com

Rotork es una empresa miembro del Institute of Asset Management



Como parte de su proceso de desarrollo continuo de productos, Rotork se reserva el derecho de modificar y cambiar las especificaciones de estos sin previo aviso. Los datos publicados pueden verse sujetos a cambios. Para obtener la versión más reciente, visite nuestro sitio web (www.rotork.com).

El nombre Rotork es una marca registrada. Rotork reconoce todas las marcas registradas. La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso que Rotork haga de dichas marcas será bajo licencia. Documento publicado y elaborado en el Reino Unido por Rotork Controls Limited. POWTG1119

PUB002-040-04 Versión 01/16