

COMPARTIMIENTO CONTRA INCENDIOS RIGIDO

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN



1.0 Visión General

El ensamble del compartimiento de protección contra incendios es simple e intuitivo, sólo requiere el uso de herramientas manuales simples. El compartimiento consiste de once o siete paneles dependiendo del tamaño del actuador los cuales se ensamblan con tornillos M8, arandelas y tuercas prisioneras que se suministran con los paneles. También se suministra la adaptación para montar el actuador al panel A (la adaptación varía dependiendo del actuador). Los siguientes diagramas muestran el orden correcto para el ensamblado.

2.0 Ensamble

2.1 Monte el actuador al panel A. (figura 1)




figura 1

2.2 Ensamble de once paneles (Ver sección 2.3 referente al ensamble de siete paneles)

2.2.1 Monte el panel A1 al panel A (figura 2)




figura 2

2.2.2 Monte el panel B a los paneles A y A1. (figura 3)




figura 3

2.2.3 Monte el panel B1 a los paneles A y B. (figura 4)




figura 4

2.2.4 Monte el panel C a los paneles A and A1. (figura 5)




figura 5

2.2.5 Monte el panel C1 a los paneles A y C. (figura 6)




figura 6

2.2.8 Monte el panel E a los paneles B1 y C1. (figura 9)




figura 9

2.2.6 Monte el panel D a los paneles B, B1, C y C1. (figura 7)




figura 7

2.2.9 Monte el panel F a los paneles B y C. (figura 10)




figura 10

2.2.7 Monte el panel D1 a los paneles B y C. (figura 8)




figura 8

2.2.10 Monte el panel G al panel C. (figura 11)




figura 11

Nota: El panel G ofrece acceso para conexiones eléctricas y neumáticas.

2.3 Ensamble de siete paneles

2.3.1 Monte el panel B al panel A. (figura 12)




figura 12

2.3.2 Monte el panel C al panel A. (figura 13)




figura 13

2.3.3 Monte el panel D a los paneles B y C. (figura 14)




figura 14

2.3.4 Monte el panel E a los paneles B y C. (figura 15)




figura 15

2.3.5 Monte el panel F a los paneles B y C. (Figura 16)




figura 16

2.3.6 Monte el panel G al panel C. (Figura 17)




figura 17

Centros de Fabricación

Germany

Melle
Tel: +49 (0)5422 9414-0
Fax: +49 (0)5422 9414-10
sales@rfs-pci.de

Italy

Tassignano - Lucca
Tel: +39 0583 93061
Fax: +39 0583 934612
fluid@fluidsystem.com

Sweden

Falun
Tel: +46 (0)23-587 00
Fax: +46 (0)23-587 45
Email:
info@remotecontrol.se

United States

Rochester, New York
Tel: +1 585 247 2304
Fax: +1 585 247 2308
rfsinfo@rotork.com

Todos los actuadores Rotork Fluid Systems se fabrican bajo el programa de aseguramiento de calidad ISO9001:2000, certificado por un tercero.

Publicado y producido en el Reino Unido por Rotork Fluid Systems. Rotork reconoce todas las marcas registradas.

Como estamos desarrollando nuestros productos continuamente, su diseño está sujeto a cambios sin aviso.

Centros de Excelencia

Australia

Bayswater, Victoria
Tel: +61 (0) 3 9729 8882
Fax: +61 (0) 3 9729 8884
sales@rfsaustralia.com

Canada

Calgary, Alberta
Tel: +1 403 569 9455
Fax: +1 403 569 9414
info@rotork.ca

Singapore

Petaluma, California
Tel: +65 6457 1233
Fax: +65 6457 6011
mail@rotork.com.sg

Spain

Bilbao
Tel: +34 94 676 6011
Fax: +34 94 676 6018
rotork@rotork.es

United Kingdom

Bramley, Leeds
Tel: +44 (0)113 236 3312
Fax: +44 (0)113 205 7266
sales@rotorkfluidsystem.co.uk

United States

Houston, Texas
Tel: +1 713 856 5640
Fax: +1 713 856 8127
rfsinfo@rotork.com

United States

Petaluma, California
Tel: +1 707 769 4880
Fax: +1 707 769 4888
rfsinfo@rotork.com

United States

North Kingstown, Rhode Island
Tel: +1 401 294 1400
Fax: +1 401 294 3388
Email: sales@remotecontrol.us

rotork[®]

La información más actualizada está disponible en

www.rotork.com